# **MITSUBISHI**

三菱電機船用ブラインクーラ BCR・BCS形

取扱説明書

工事説明書

## 1. 安全のために必ず守ること

- ※ ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、正 しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 注意事項は、「△警告」「△注意」を区分していますが、誤った取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを、特に「△警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ※ 取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られると ころに必ず保管してください。
- ※ お使いになっている製品を、譲渡されたり貸与される時には、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付してください。

お使いになる前に

## **警** 告

据え付けは、販売店または専門業者に依頼して ください。

・ご自分で据え付け工事をされ不備があると、 水洩れや感電・火災の原因になります。

#### 屋外で使用しないでください。

・雨水のかかる場所でご使用されますと、漏電 、感電の原因となります。

湿気の多いところや、水のかかり易い場所に据 え付けないでください。

・絶縁低下から漏電、感電の原因になります。

アース工事を行ってください。

・アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 (電気工事業者による第3種接地工事が必要)

保護装置・安全装置の設定値変更はしないでください。

・設定値を変えると製品の破裂、発火の原因に なります。

お使いになる前に

## 1 注意

漏電遮断器が付いていない製品でもやむなく水気や湿気のある場所に据え付ける場合には漏電 遮断器の取付けが必要です。

・販売店または専門業者にご相談ください。 漏電遮断器が付いていない場合は感電の原因 になることがあります。 凍結の恐れのある場所へは据え付けないでください。

・周囲温度が0℃以下になったときは使用を止め水抜きをしてください。給排水管の破裂から浸水し、周囲(家財など)を濡らす原因になることがあります。

## **警** 告


製品に直接水をかけたりしないでください。

・ショート、感電の原因になります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、引張ったりしないでください。

・電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因に なります。

運転するときは



濡れた手で電気部品には触れないでください。 またスイッチ操作をしないでください。

・感電の原因になることがあります。

可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かないようにしてください。

・スイッチの火花などで引火し、発火の原因に なることがあります。

掃除をするときは必ずスイッチを「停止」にして電源スイッチも切ってください。

・感電やヒーターによる火傷の原因になることがあります。

露出している配管や配線に触れないでください。 ・火傷や感電の原因になることがあります。

バルブ類は、取扱説明書、工事説明書、銘板の 指示に従い、全て開閉状態を確認してください。 特に保安上のバルブ(安全弁)は運転中は必ず 開けてください。

・開閉状態に誤りがあると、水漏れや火災、爆発等の原因になることがあります。

冷温水、冷却水は飲用、給湯用には用いないでください。

・健康を害する原因になることがあります。

で電源スイッチやブレーカー等の入り切りによる 製品の運転・停止は行わないでください。

・感電やショートの原因なることがあります。

製品の上に乗ったりしないでください。

・転倒、破損、落下などによりケガの原因になることがあります。

取扱者以外の人が触れないような表示をするか、触れる恐れのあるときは保護柵などでユニットを囲ってください。

・誤使用が原因でケガをすることがあります。

長期使用で据え付け台などが傷んでいないか定 期的に点検してください。

・傷んだ状態で放置するとユニットの落下につ ながりケガの原因になることがあります。

水質基準に適合した冷温水、冷却水をご使用く ださい。

・水質の悪化は、水漏れ等の原因となることがあります。

保護装置・安全装置の設定値変更はしないでく ださい。

・設定値を変えると製品の破裂、発火の原因に なります。

## **警** 告

移設は販売店または、専門業者にご相談ください。

・据え付け不備があると水漏れ、感電、火災等 の原因になります。

異常時は運転を停止して電源スイッチを切って ください。

・異常のまま運転を続けると感電、火災等の原 因になります。 修理技術者、専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理・改善は行わないでください。

・分解、修理・改造に不備があると異常動作に よりケガをしたり、感電・火災等の原因にな ります。

移設・修理のときは

## **注** 意

冷媒や冷凍機油の種類を間違えないでください。

・火災や爆発の原因になることがあります。

ブラインや洗浄液等の廃棄は、法の規定に従って処分してください。

・法に触れるばかりでなく、環境や健康に悪影響を与える原因となることがあります。

## 目 次

	据付	
	水配管·····	
3.	電気配線	2
	制御盤	
	始動前チェック	
	運転(自動運転)	
7.	保守と点検	6
8.	不具合現象とその対策	10
9.	資料(図および表)	13
0.	運転日誌	3 1

## 1. 据付

据え付けは、販売店または専門業者に依頼して ください。

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水 機れや感電・火災の原因になります。

#### (1) 受入れおよび搬入

ユニットが到着したら一応出荷案内書と引合せ部品の 不足はないか、輸送中の損傷はないかなど現品をよく調 べ、もし不足や損傷があれば代理店または最寄の営業所 へご連絡ください。

吊り上げは吊上け用フックにかけて行なってください。 この時制御盤、配管およびプラインクーラの断熱材など を傷つけないようにし、もしロープが当たるときは適当 な張棒などを入れるようにしてください。

なお、フックを使用するのはユニットを正常姿勢で吊る場合のみとし、その他の場合には使用しないようにしてください。

#### (2) 据 付

ユニットの基礎は鋼製とし運転重量に充分耐えうるものでなければなりなせん。圧縮機・ブライン冷却器・制御盤・冷媒圧縮機のサービスの事を考慮して 0.5m のスペースをとっておけばサービス上便利です。

- (注意)① 基礎は水平であることが必要です。ジャッキ ボルトを利用してください。
  - ② 特に振動をきらう場所に設置するような場合は凝縮器の冷却水配管、ブライン冷却器のブライン配管の一部に可撓管を使用することをお勧めします。

#### (3) 漏れチェック

冷媒は凝縮器に入れ、吐出止弁および液出口止弁は締

## 2. 水配管

配管と配管の接続はフランジで行なうようにしています。 配管サイズ、要領については、外形図(承認図)系統図 を参照してください。

配管には無理な荷重がかからないよう適宜吊具をつけてください。

#### (1) ブライン配管

ユニット側配管はブライン冷却器の出入口のフランジ までですので装置の配管を接続願います。ブライン冷却 器のブライン出入口の配管を間違えないように接続して ください。

- (注意)① 膨脹タンク(オプション)の位置はプライン系 統の最上部に取付けてください。
  - ② プラインポンプには必ず吸込側にストレーナ を取付け清掃できるようにしてください。又、 吸入側、吐出側には圧力計を取付けてください。
  - ③ 膨脹タンクの接続はプラインポンプ吸込側に 接続してください。膨脹タンクとプラインポン

めてあります。

凝縮器以外の部分にはゲーシ圧力で約0.05Mma の冷 媒が入れてあり、冷凍機油もチャーシしてあります。

輸送中あるいは搬入中に冷媒系統に損傷があったとき は冷媒が漏れてゲーシ圧力の読みが 10MPa になるので わかります。(このときは7-(4)-(1)の手順で修理してくだ さい。)

(注意) 吐出止弁および液出口止弁を開く前には必ず漏れ検知器のハライドトーチあるいはその他の方法により漏れチェックを行なってください。漏れのないことがわかったらはじめて両止弁を開いてください。

#### (4) 保護スイッチ制御箱の封印

- (イ) 次の保護スイッチ、制御機器は工場にて正しい設定値に調整後封印して出荷しています。
  - 高低圧開閉器
- 油圧開閉器
- (ロ) 封印の取扱いは次のように規定しますから励行願います。
  - ① 保証期間中封印は切らないこと。
  - ② ただし、作動チェックは行なうこと。
  - ③ 保証期間中の作動不良はそのまま返品のこと。
  - ④ 保証期間中を過ぎたら封印を切って調整しても 差し支えありません。

- 🗘 警 告 -

保護装置・安全装置の設定値変更はしないでく ださい。設定値を変えると製品の破裂、発火の 原因になります。

プ吸込側間の接続配管の途中に仕切弁を設ける とタンクと切離してプライン抜きができ、便利 です。

- ④ 配管には適宜仕切弁をつけブライン冷却器だけ切離してブライン抜きができるようにしてください。(系統図参照)
- ⑤ ブライン冷却器のブライン出入口部には温度 計をつけてください。
- ⑥ ブラインをチャージする時配管内に入っている空気を抜くために装置側にも空気抜きを必要に応じて設けてください。

(7)

ブライソポンプ は 密閉形を使用すればプラインの補充がなくなります。 配管については要領図(巻末資料)を参照してく ださい。

#### ↑ 注 意-

水質基準に適合した冷温水、冷却水をご使用く ださい。水質の悪化は、水漏れ等の原因となる ことがあります。

#### (2) 冷却氷配管

凝縮器の冷却水(海水)の出入口配管サイズは外形図を 参照してください。海水冷却器の海水の出入口配管についても同様に下記事項処置ください。

(注意)① 冷却水の出入口部分には温度計を取付けてく ださい。

- ② 清掃時に化学洗浄剤が使えるように凝縮器と 仕切弁との間に接続口をつけてください。
- ③ 凝縮器と配管のドレンができる設備にしておいてください。
- ④ 配管には適宜吊具をつけて凝縮器の接手に無理な荷重がかからぬようにしてください。

- ⑤ ポンプの入口配管には清掃可能なストレーナ を設けてください。
- ⑥ 凝縮器の水蓋には防食片(亜鉛)が取付けてあります。取付位置は、水蓋(出入口部、返し部)です。防食片は約半年に1回点検を行ない、必要に応じて取替えてください。

取替えは、水蓋は外さず、防食片部のみ取外せ ます。

⑦ 海水冷却器の水蓋に凝縮器同様防食片が取付けてあります。約半年に1回点検を行ない、必要に応じて取替えてください。

#### - 🚹 警告-

## 3. 電気配線

アース工事を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事業者による第3種接地工事が必要)

電気配線は電気接続図(承認図)を参照の上行なってください。

#### (1) 主電源接続

主電源の電圧変動は名板値の±10%以内また相間電圧のアンパランスは3%以内であることを確認してください。 冷媒圧縮機の電動機の回転方向は油ポンプ蓋に指示してある方向に回してください。正常回転かどうかは油圧計(油圧開閉器)により油圧が上れば正常回転です。もし逆の場合は2本の電線の相を入れ替えてください。プラインポンプ、冷却水ポンプも指示方向に回ることを確認してください。

#### (2) 制御回路接続

制御回路の電圧は標準220V, 60Hzです。

制御回路への接続の詳細は電気接続図によりますが、プラインポンプ、冷却水ポンプのインターロックの端子が付いています。工場出荷時には開放にしてありますので、現地では必ずインターロックをとってください。ポンプインターロックの目的はプラインポンプ、冷却水ポンプ運転を始めなければ冷媒圧縮機が始動しないようにするためです。

(注意)① クランクケースヒータ回路は常時停止中は通電しておきたいのですが、止むをえない場合は 運転前に冷凍機の電源を入れ、油温が30°C以上 に保ってから、冷凍機の運転に入るようにして ください。

- ② 現場にてブラインポンプインターロックをとり、端子間()にブラインポンプの運転信号を接続してください。(電気接続図参照)
- ③ 現場にて冷却水ポンプインターロックをとり、端子間( )に冷却水ポンプの運転信号を接続してください。(電気接続図参照)
- ④ 膨脹タンク液面低下警報配線(端子間)を行なってください。(電気接続図参照)
- ③ ②、③項についてポンプスタータが工場組込みの場合はインターロックがとられています。

#### (3) 配線チェック

下記項目をチェックしてください。

- ① 配線サイズ遮断器サイズは適当か。
- ② 電気工事は規格を満足しているか。
- ③ 結線誤りはないか。
- ④ インターロックは正しく作動するか。
- ⑤ 電磁接触器の各接点は均一に当っているか,作動 は確実か。
- ⑥ 各端子のネジのゆるみはないか。(特に電動機端子)
- ⑦ 圧縮機の電動機端子箱内端子部防露処置 (シリコンゴム充填)がされているか。(特に制御盤別置形の場合、現地施工となるため)

## 4. 制御盤

減電遮断器が付いていない製品でもやむなく水 気や湿気のある場所に据え付ける場合には漏電 遮断器の取付けが必要です。販売店または専門 業者にご相談ください。漏電遮断器が付いてい ない場合は感電の原因になることがあります。

<u>↑ 警告</u>

保護装置・安全装置の設定値変更はしないでく ださい。設定値を変えると製品の破裂、発火の 原因になります。

制御盤には電磁接触器、補助継電器等の他を、保護装置および制御装置などの自動制御装置はユニット附属の 開閉器箱に収納しています。(盤付属形は全て盤内に収納)

運転操作用のボタン、警報ブザー、表示灯は制御盤正面に取付け、またドア内には接続図をビニール袋内に入れサービスに便利なようにしています。

各機器の作動については巻末の電気接続図をご参照く ださい。

#### (1) 保護装置

運転状態に異常が生じた場合に機械を停止させて事故を未然に防止します。設定値、その他については巻末の保護機器一覧表(表2~表4)を参照してください。

#### a. 高低圧開閉器(63D)

異常高圧または異常低圧になれば作動し、冷媒圧 縮機を停止させます。高圧は手動復帰なのでリセットボタンを押さない限り再始動できません。低圧は 自動復帰です。

#### b. 油圧開閉器(63Q)

始動後10秒以内に規定油圧まで上昇しないとき、 また10秒以上運転中に規定油圧以下に落ちた場合に 作動し、冷煤圧縮機を停止させます。油圧が回復す れば自動復帰します。

#### c. 吐出温度サーモ(26C)

冷媒圧縮機のシリンタ蓋に取付けられ、吐出温度 が規定以上になれば冷媒圧縮機を停止させます。一 旦機械を停止し、冷却後規定温度まで低下すれば自 動復帰します。

#### d. 巻線保護サーモ(49)

過負荷運転や吸込ガスの温度の過熱状態により、 電動機卷線温度が異常に上昇すると作動し、冷媒圧 縮機を停止させます。規定温度以下になれば自動復 帰します。

### e. 過電流リレー(サーマルリレー)(51M.)

過負荷運転のため電流値が定格電流より、一定以上大きくなると作動し、冷媒圧縮機を停止させます。 サーマルリレーは電磁接触器に一体に取付けられており、作動後再復帰させるにはリセットボタンを押さねばなりません。

#### f. 凍結防止開閉器(26W)

プライン温度が下がって凍結の恐れがあるとき冷 媒圧縮機を停止させます。また温度が上昇すると自 動的に復帰します。

#### g. 膨脹タンク低水位警報器(33)

膨脹タンク内のプライン液面が規定以下になれば 警報を出します。

液面が規定以上になれば復帰します。

#### (2) 制御装置

#### a. 容量制御開閉器(電子サーモ)(23C)

負荷の減少によりプライン温度が設定値以下に低下した場合、本開閉器がはたらき冷媒圧縮機を容量制御運転(50%)にします。プライン温度が上昇すれば全負荷(100%)運転をします。

(注意) 容量制御は冷媒圧縮機容量制御段階 (P26, 27) を参照ください。

#### b. 自動発停開閉器(電子サーモ)(23WA)

負荷の減少により前記の容量制御装置が作動していてもなおプライン温度が低下する場合は自動発停開閉器によって冷媒圧縮機を停止させることができます。 プライン温度が上昇すれば自動復帰します。

#### c. モータ負荷制御サーモ(23M)(BCSの場合)

負荷が高い(ブライン出口温度が一10℃以上の)時本開閉器により容量制御運転させオーバーロードを防止します。セット値以下になると全負荷運転となりあとa.b.項の制御となります。・

## 5. 始動前チェック

#### (1) チェック項目

機械を運転する前には必ず下記項目をチェックしてく ださい。

- ① すべての電気結線部のネジがゆるんでいないか、 再確認をしてください。
- ② 電源電圧を測定し、名板値電圧の±10%以内にあること。および相間電圧のアンバランスが3%以下であることを確認してください。
- ③ クランクケースの油面が油面計の半分以上あり. かつクランクケースヒータは運転前に通電され、油

温が30℃以上あることを確認してください。

- ④ 配管(冷却水、プライン系統)工事の際、相当量のコミが配管内にたまっていることが予想されるので、これを取除いてください。
- ⑤ 冷却水、プライン配管系統のバルブを開き、それ ぞれのポンプを起動したとき、規定量流れることを 確かめてください。
- ⑥ 冷却水、ブライン内の空気抜きができていること を確認してください。
- ⑦ 自動発停開閉器(23WA)の設定値(カットアウト点)

がブライン温度以下であることを確認してください。

- ⑧ 冷媒圧縮機吐出止弁、吸入止弁、膨脹弁後の止弁 および凝縮器液出口弁が全開していることを確認し てください。
- ⑨ 冷媒圧縮機およびクランクケースヒータを含め、 制御回路の絶縁抵抗を測定し、異常のないことを確 認してください。(モータ固定子10MΩ以上、制御回路

## 6. 運転(自動運転)

運転前のチェックが済み運転可能となれば、下記要領 で運転にはいってください。

#### (1) 始動

- ① 冷却水ポンプ, ブラインポンプを始動させます。
- ② 冷凍機「START」ボタンを押します。 すると冷凍機は、自動的に始動し正常運転に入り ます。

#### (2) 始動失敗

冷凍機「START」ボタンを押しても電動機が回らないと きは、通常次のような原因が考えられます。

- ① 電源が入っていない。電源表示ランプ(WL)が点灯 していない→電源を入れる。
- ② インターロック接点が入っていない(プラインポンプ, 冷却水ポンプが始動していない、)→ポンプを始動させる。
- ③ プライン温度が低すぎて自動発停開閉器(23WA) が働いている。又は凍結防止サーモが働いている→ 「圧縮機自動停止中」(WL2)が点灯→ランプが消える のを待つ。「凍結」表示ランプが点灯→ランプが消え るのを待つ。
- ④ 高低圧開閉器(63D)のリセットをしていない→異常 高圧表示ランプ点灯→63D本体リセットボタン(赤)を 押す。
- ⑤ 過電流リレー(冷凍機)のリセットをしていない→ モータ異常ランプ点灯→51M本体リセットボタン(白 板)を押す。
- ⑥ 「異常停止リセット」ボタンを押していない。
- ⑦ 電源電圧の低下(規定電圧±10%以上)
- (3) 運転チェックおよび調整
- (イ) 運転チェック

運転をはじめたら下記事項をチェックしてください。

- ① 電流値は最大電流値を越えていないか。
- ② 高圧・低圧および油圧は正常か。 始動後運転が安定すれば圧力計は、概略下記の値 となります。

#### ↑ 注 意·

バルブ類は、取扱説明書、工事説明書、銘板の 指示に従い、全て開閉状態を確認してください。 榜に保安上のバルブ(安全弁)は運転中に必ず 開けてください。

開開状態に誤りがあると、水漏れや火災、爆発 ●の原因になることがあります。

#### 1M@ 以上)

- 膨脹タンク系統の膨脹タンクとプラインポンプ吸込間の弁は常時「開」にしておいてください。
- ⑩ 膨脹タンクの空気調整弁は一番最初の運転時全開とし、最低温度時に調整弁は「全閉」とし、それ以後常時「全閉」としておいてください。。

#### ♠ 注 意 =

濡れた手で電気部品には触れないでください。 またスイッチ操作をしないでください。 磁電の原因になることがあります。

用途により多少変ります。

●低圧ゲージ 鮮魚 10.122~0.3MPa

「原結 0MPa (プラインー35℃) ブライン温度により変わる。

- ●中間圧ゲージ(BCSのみ) 巻末資料(P28)参照
- 高圧ゲージ 1.0~1.5MPa

1.0MPa 以下のときは冷却水量 を絞り1.0MPa 以上保つこと。

- ●油圧ゲージ 低圧+0.25~0.5MPa
- ③ 吐出ガス温度は正常か。60~100℃ 低段吐出(BCS)40~70℃
- ④ 冷媒液のサブクールは適当か。コンデンサ 5~10deg<sup>®</sup>Cサブクーラ(BCSのみ)中間圧相当飽和温度+20~30deg<sup>®</sup>Cまで
- ⑤ 吸込ガスのスーパーヒートは適当か。

BCR: 5~10deg°C BCS: 10~20deg°C

(注意) 上記①~⑤が正常でない場合は何らかの不 具合が考えられますので、P10~12の「不具合 とその対策」を参照して原因の追求および修理 を行なってください。

#### (口) 保護スイッチ,制御機器の作動チェック

保護スイッチ、制御機器の作動チェックは下記の要領 で行なってください。

ただし、過電流リレー、溶栓、巻線保護サーモ、吐出 温度サーモ、油圧開閉器および安全弁についてはテスト を行なわないでください。

① 高低圧圧力開閉器(高圧側)(63D) 凝縮器の冷却水を徐々に高圧の設定値になるまで 絞ります。

もし、設定値を越えても作動しなければ手動で冷 凍機を止めて開閉器をチェックしてください。

② 高低圧圧力開閉器(低圧側)(63D) 吸入止弁もしくは液出口止弁を徐々に低圧の設定

#### 注 意 -

露出している配管や配線に触れないでください 火傷や感電の原因になることがあります。

**他になるまで絞りチェックしてください。** 

- ③ 温調サーモ(23C)(23WA) 負荷を小さくしてブラインクーラ入口部温度を下 げてチェックしてください。
- ④ 凍結防止開閉器(26W) 負荷を小さくするか、ブライン流量を絞りブライ ン出口温度を下げてチェックしてください。
- ⑤ 膨張タンク低水位警報器[33]

膨張タンク内のプライン量を減らすことにより、 タンク液面を低下させます。タンク最下面付近で作 動することをチェックしてください。または膨張タ ンクフロートスイッチのみ取外して単体でチェック してください。

(注意) 取外すときはフロート低部止弁を閉じれば ブラインは流出しません。

⑥ モータ負荷制御サーモ(23M) ブライン温度を上げて設定温度付近で動作チェッ クをしてください。

#### (4) 運 転

① 運転にはいる前に用途切換スイッチにより、用途 に応じたポイントにします。

例.(①鮮魚, ②凍結)——特殊仕樣。

- ② 冷却水ポンプ、ブラインポンプを始動させます。
- ③ 冷凍機の始動準備が完了したら圧縮機始動ボタン (START)を押します。

(注意) 圧縮機2台塔載形は①→②→④の順となり ます。

④ 冷凍機の始動準備が完了したらNo.1, No.2の圧縮機 始動ボタン(START)を先行した方から始動します。 操作回路には同時始動防止タイマー(15秒)があり、 殆んど同時にNo.1、No.2の始動ボタンを押しても先行 後15秒間は後行の圧縮機は始動しません。(圧縮機2 台塔撒形)

#### (イ) 自動運転

始動が完了し運転状態になると、冷凍機はブラインの 温度により制御されます。

負荷が小さくてブライン温度が低くなり、設定値(カ ットアウト点)に達すると容量制御が行なわれます。容

注 意-

電源スイッチやブレーカ等の入り切りによる製 品の運転・停止は行わないでください。感電や ショートの原因になることがあります。

**量制御が働いているとき、さらにブライン温度が下る場** 合には、自動発停開閉器にて冷凍機は停止します。冷凍 機停止中ブライン温度が上昇し、自動発停開閉器の復帰 点(カットイン点)に達すれば自動的に始動します。

#### (二) 手動運転

「手動一自動」切換スイッチを「手動」の位置にすれば強 制的に全負荷、半負荷の運転ができます。

全負荷、半負荷は「全負荷一半負荷」切換スイッチによ りできます。

半負荷は50%~67%運転です。

#### (5) 停止

- (イ) 正常停止
  - ① 冷凍機停止(STOP)ボタンを押します。
  - ② 冷凍機が停止し、クランクケースヒータはON と なります。

(注意) 冷凍機が停止しても「圧縮機自動停止中」の 表示ランプがつけば、自動発停による停止で すので注意してください。

#### (口) 異常停止

運転中何か異常が発生すれば、保護スイッチが作動し て冷凍機を停止させます。このときはポンプインターロ ックの場合を除き、ブザーが鳴り異常表示ランプが点灯 します。異常箇所を確認の上、制御盤ドアの「異常停止 リセット」ボタンを押してブザーを停止させます。

同時に異常表示ランプは消えます。再始動は6-(1)と同 してす。

- (注意)① 膨張タンク液面低下(33)が作動した場合はブ ザーが鳴りランプが点灯しますが冷凍機は停止 しません。
  - ② 油圧(63Q)の異常表示ランプは「異常停止リセ ット」ボタンを押すと消えます。
  - ③ 吐出温度サーモ(26C), 凍結防止サーモ(26W), 巻線サーモ(49)の異常表示ランプは「異常停止 リセット」ボタンを押しても自動復帰するまで 消えません。
  - ④ 過電流リレー(51M)および高低圧開閉器63D (高圧)は不具合が直り本体リセット板を押すと 異常ランプは消えます。

#### ⚠ 警告.

異常時は運転を停止して電源スイッチを切って ください。異常のまま運転を続けると感電、火 災等の原因になります。

#### 注 意 -


掃除をするときは必ずスイッチを「停止」にし て電源スイッチも切ってください。感電やヒー タによる火傷の原因になることがあります。

## 7. 保守と点検

#### (1) ブライン系統の保守

#### (イ) 膨張タンク (オプション)

膨張タンクはブライン回路の最上部に位置し、ブラインの温度による膨張、収縮を逃してやる部分でその上部空間は空気によってしめられています。



そしてこの空間の圧力は

図1 膨張タンク

液面の上下により多少の圧力変動をします。R11用膨張タンクには覗き窓の他、リリーフ弁、圧力計が付きます。プラインのチャージは膨張タンク(チャージロ)もしくはプラインポンプ吸入側(チャージロ)より行ないます。膨張タンク上部のバルブはブライン液面の最低レベル時に一度大気と連通させるために開放するだけであとは必ず全閉にしてください。こうしておけば(ブラインが漏れない限り)膨張タンク上部空間は大気圧以上の圧力に保たれ、プライン系統への外気侵入がありません。プライン系統への外気侵入は腐食の原因となるので是非とも防止しなければなりません。

#### (ロ) ブラインの追加チャージ

エチレン、グリコール、塩化カルシュウム、ナイプラインの場合

ブライン(不凍液)はエチレングリコール、塩化カルシュウムまたはナイブライン(商品名)等の水溶液で用途(使用温度)によりその濃度が調整されています。一般に使用する最低温度より10℃低い凍結点を有する濃度に調整します。もし凍結点とブライン最低温度の温度差が5℃以内になるとブラインクーラ内部で局部的な凍結が発生します。この状態では冷凍機の低圧圧力が急低下しブラインポンプ圧力も上昇し冷却が不充分となります。

このようなトラブルを防ぐにはブラインの濃度を 所定値に保つ必要があるわけですが、ブラインと外 気の接触がしゃ断された密閉回路(本船のシステム) では特に何もない限り濃度は試運転時に調整された ままの状態を保ちます。

したがって濃度を調整する必要があるのは何らか の原因でブラインが漏れ追加チャージを行なう場合 です。

運転中のブライン量減少による膨脹タンク液面低下は警報および表示により知らせます。最低追加チャージが必要なのはブライン不足によりブラインポンプがキャビテーション(圧力、電流が振れてブラインが流れない)を起す場合です。

プラインチャージの場合,一般にはチャーシして あるプラインと同じ濃度のプラインをチャーシしま す。それには図4~10に示すようにブライン系統の一部(クーラにドレン抜きあり)よりブラインを取出し比重計と温度計を用いて比重と温度を測定します。この値と巻末ブライン資料より濃度がわかりますので、チャージする場合はバケツに水を入れてブラインを少しずつチャージしながら濃度を調整します。

しかしながらそのような作業は面倒であるというような場合は(濃度が濃いのは一向にかまわないので)100%ブラインをチャージしてもかまいません。また、ブラインの手持ちがないときは、清水を必要最低量チャージしてください。つまり前述したように、ブライン濃度による凍結点とブラインの最低使用温度との温度差はふつう10°Cとってありますが、これには5°Cの安全率がとってあります。

したがって、清水をチャージしてもそれによる凍結点の上昇が5℃以内ならばまだ支障なく使用できるからです。もしも清水のチャージによりその温度差が5℃以内に近づいたらサーモの設定を上げて温度差が5℃以上になるようにしてください。

清水のみチャージした場合は次の寄港時所定の濃 度まで濃度調整しておくことが肝要です。

#### (ハ) エアパージ

エアの混入でポンプがキャピテーションを起した時などにプライン系統へエアが混入することがあります。エアが混入するとエア混入部分より先へはプラインが流れなくなります。エアはエアトラップにたまるので冷えないパイプが判った場合はポンプを運転したままこのパイプのエアトラップからエアをパーシしてやればよいわけです。もしエアトラップにパージバルブがない場合は他の系統へのプライン供給をストップしてその系統に集中してエアを追い出し膨張ダンクへ抜くか、あるいはトラップに近い部分のバルブを全閉にしてトラップ側のフランジをゆるめ反対側からプラインを送りこんでゆるめたフランジ部分からエアを抜くこともできます。

#### (二) ブラインの保管

① エチレングリコール、塩化カルシュウム、ナイブラインの場合

エチレングリコール、塩化カルシュウム、(液状) およびナイブラインなどのプラインは液面が直接空 気に触れると変性を起し、腐食性が出ますので保管 する場合は必ず蓋をしめておいてください。

塩化カルシュウム(粒状)は湿気の少ない場所に保 管してください。

#### (ボ) ブラインパイプの補修

ブラインパイプを何らかの原因で破損させ、ブライン が漏れた場合は膨張タンク液面が低下し警報プザーが鳴 ると同時に液面低下異常表示ランプが点灯します。

精修は破損した系統の出入口バルブを締め内部のブラインを排出して行います。この場合ブラインが

内部に残っていても破損箇所から流れ出なけれ ば溶接その他の作業をしてもかまいません。軽度の破損 なら接着剤、ガムテープ等にて応急処置ができます。

補修がすんだら(い)の

要領でエアパージを行なってください。なお、パイプ破 損が発生してもその系統の出入口パルブを締めておけば 他の系統は何ら影響は受けないので冷凍機を運転するこ とができます。

#### (2) 日常の保守

#### (イ) 機械まわり

- ① 1日に数度HP, IP, LP, OP, A, ブライン温度, ポンプ A 各部温度等の値が正常か否かのチェックをしてください。できれば巻末のフォームにしたがって運転日誌をつけておくと冷凍機の運転状態がわかり異常の前兆等もチェックできるのでトラブルを未然に防ぐことができます。
- ② 新設後間もない期間はプラインポンプサクションストレーナにゴミがつまることがあります。 ゴミがつまるとポンプはキャビテーション状態になりますのですぐに取り除いてください。(復旧後エア抜きを忘れないように)
- ③ 新設後しばらくは機械まわりのボルトナット類は ゆるみ易いものです。ガス系統の場合はガス漏れに つながりますので特に入念なチェックをお願いしま す。
- ④ ガス漏れチェック(P8注参照)

検知器を使ってガス漏れチェックを定期的に行なってください。もし漏れが発見されたらまず漏れを止め(増し締め)を行ない止まったことが判ったら補充が必要か否かの判断を行ないます。ガスが不足すると低圧圧力が下がり吐出温度が上昇し冷却能力が低下します。運転日誌あるいは経験等により圧力・温度等をチェックし変化があれば8ページの要領に従ってガスをチャージしてください。チャージする量はあらかじめわからないので少しチャージしては圧力、温度をチェックし従来の圧力、温度に復帰するまでくり返します。

#### (二) 制御盤まわり

- ① ゴミによる接触不良は意外と多いものです。定期 的に接点を清掃するよう心がけてください。(ハタキ でOK,但し糸くずがつかぬよう注意すること)
- ② 水をかけないように注意してください。水をかけるとショートしその部分の溶断およびヒューズ切れが発生します。
- ③ 機械まわりと同様ビスのゆるみに注意してください。ゆるみが発見されたら増締めしロックペイントを塗っておいてください。
- 御 制御盤チェックの際はディスコンを切ることを忘れないように。

#### (3) 定期保守

- (イ) 1年毎に行なうもの(但し①項は半年毎に行なう)
  - ① コンデンサ、海水クーラの防蝕亜鉛のチェック取替え
  - ② 保護開閉器(圧力開閉器、油圧開閉器、温度開閉

修理技術者、専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。分解、 修理・改造に不備があると異常動作によりケガ をしたり、感電・火災等の原因になります。

器、液面低下リレー等の作動チェック

- ③ 制御機器(温度サーモ)の作動チェック
- ④ ブラインポンプ、海水ポンプのグランドパッキン 取替え
- ⑤ 冬期間機械を停止する際はコンデンサ、海水クーラの水を抜いておくこと。
- ⑥ 各機器の絶縁抵抗チェック

#### (ロ) 2年毎に行なうもの

コンプレッサオーバーホール←専門業者におまかせく ださい。

油交換……オーバーホール時、油汚れ時に行なってく ださい。油チャージ量は巻末仕様表 参照。

#### (4) サービス要領

#### (イ) 再始動時の油圧トリップ防止のために

始動失敗の項でも述べましたように長時間(1週間以上) 機械を停止したままにしておくとクランクケース冷凍機 油の中に冷媒ガスがとけ込んでしまいます。こうなりま すと次の始動時油の中からガスが沸騰してフォーミング 状態となり油ポンプがアワを吸いこんで油圧トリップを 起します。

これを防ぐには停止時圧縮機の吸入止弁、吐出止弁を 締めておくことです。但し、再始動時うっかり忘れて弁 を締めたままボタンを押さないように注意札をさげるよ うにしてください。

なお、冷媒のとけ込みは油温が低い程多くなるので冬期間はたとえ1日でも弁を締めてください。油温は30℃以上あればトリップは発生しません。

#### (ロ) ポンプダウン

ポンプダウン(ガスをコンデンサにためる)は長期間冷 凍機を停止する際に行なえばガス漏れの可能性が少なく なるメリットはありますが必ずしも行なう必要はありま せん。

ポンプダウンが必要なのは冷媒系統の修理を行なう場合です。ポンプダウンせずにガス系統の一部を開放するのは危険でもありまた貴重なガスを失うので絶対にさけねばなりません。

ポンプダウンを行なうにはまず、冷凍機運転のままコンデンサの出口バルブ(液出口止弁)を締めます。すると低圧圧力が下がっていき最後にDPS(高低圧開閉器)の低圧側スイッチセット圧力はOMPa が作動して圧縮機が停止します。

次に圧縮機の吐出バルブを締めてポンプダウン完了です。(冷却水ポンプ, ブラインポンプはポンプダウン完了後停止します)

#### (1) 修理の手順

① 修理の手順は次のようになります。

故障発見→ポンプダウン→開放修理→漏れチェック →真空引→ポンプダウン解除→復旧

修理に先立ってガス系統の開放を行ないます。その際修理部分に最も近いバルブを前後2ヵ所締めて、もしその部分が冷たければ(霜がついていれば落す)部屋の温度と同じになるまで待ってください。冷たいまま開放するとガス系統内部が結露します。開放はナットまたはボルトを少しずつゆるめてガスを少しずつ放出しながら行ないます。一挙にあけるとガスが噴出して危険です。ガスの勢いがなくなったら全部開放してください。

- ② 修理が終ったら傷んだパッキン等は新替して開放 箇所を締めます。そのあと修理のために締めた付近 のパルプを開いてガスを少し入れ、漏れをチェック します。(パルプはまた締めておいてください)
- ③ 漏れのないことがわかったら修理開放によりガス 系統へ侵入したエアを真空引によりパージします。

修理箇所が圧縮機の場合は吸入・吐出止弁は締めたままゲーシ取出しのチェックジョイント(P9(N)に真空ポンプの吸込口を接続します。圧縮機以外の場合は液ラインストレーナの接続口につなぎます。(この接続口に通じる最小数のバルブを開いてください)

真空引を行なって低圧圧力が真空(+0,1007Mm)になったら一旦真空ポンプを止めます。そのまま約10分間放置し低圧圧力が上昇したら真空ポンプを始動し再び(+0,1007Mm)まで引きます。この操作を2~3回繰り返せば低圧圧力の上昇はなくなり真空引完了です。真空引がすんだら全バルブを開放しポンプダウンも解いて(コンデンサ出入ロバルブを開いて)修理完了です。

修理がすんで再び運転しガスが不足しているようでしたら次項の要領に従いガスをチャージしてください。

#### (二) ガスチャージ

ガスチャージは冷却水ポンプ、ブラインポンプを運転 した状態で行ないます。

#### ① 追加チャージの場合

ボンベからチャーシホースを液ラインストレーナ の接続口につなぎます。この際エアをかまないよう に接続ナットを半締めにしてボンベのバルブを開き ガスを少し放出しながらナットを強く締めます。

この状態で冷凍機を始動しポンプダウンの要領でコンデンサ液出口止弁を絞り低圧圧力を下げます。 LPカットが作動しない範囲で低圧を安定させガス補充バルブを開きます。この場合ポンペを立てるとガ

#### <u>企</u>注意

ブラインや洗浄液等の廃棄は、法の規定に従って処分してください。法に触れるばかりでなく、 環境や健康に悪影響を与える原因となることが あります。


スの状態でチャージされ、さかさにすると液の状態で(多量に)チャージされます。

チャージにあたっては少しずつチャージしてオー バーチャージにならないように注意してください。

#### ② 新規チャージの場合

ガス系統のガスがすっかりなくなってコンデンサまで真空引したような場合は真空に引いた状態のままボンベからのチャージホースを液ラインストレーナの接続口につなぎボンベを立てます。次にポンプが運転しているのを確認して接続ロバルブを開き、まずガスの状態で入れます。ユニットの圧力が0.4MPaになったらボンベをさかさにして液の状態で入れます。両方の圧力がパランスしてガスが入らなくなったら冷凍機を始動し低圧を下げてチャージします。

このチャージの場合はボンベ重量を測りながら入



① 適正チャージ② オーバーチャージ③ 不足チャージ

図2 冷媒チャージ量とモリエル線図

#### 幼 ガス抜き

ガスを入れすぎた場合液パックが発生してコンプレッサの吐出温度が下がリクランクケースに霜がつくなどの 現象が出るので外気へ放出するかまたはボンベに回収す るかの方法でガス抜きをします。

外気へ放出する場合は運転しながら液ラインストレーナ の補充弁を開いて運転状態を見ながら少しずつ放出します。

ボンベに回収する際は、まだガスが入ったボンベの場合はチャージの際と同じ要領で接続し補充バルブを開けば回収できます。空になったボンベで一度でも大気に解放したものは真空ポンプで真空にしたあと接続してください。この場合はチャージホース内のエアはボンベ側のナットをゆるめてバージします。

#### **企注意**-

冷媒や冷凍機油の種類を間違えないでください 火災や爆発の原因になることがあります。

れることにより規定量チャージが正確にできます。 各機器の規定チャージ量は巻末仕様表を参照してく ださい。

(注意)① 冷媒チャージ量が適正か否かはそれまで の運転データ、または冷媒チャージ量とモ リエル線図を参照することにより判定します。

② 冷媒チャージの過不足に関しては一般的に次のようなことがいえます。すなわち、オーバーチャージの場合は高圧が高くサブクールが大きくスーパーヒートが小さく吐出温度が低い。また不足の場合は高圧が低くサブクールが小さくスーパーヒートが大きく吐出温度が高い。このことをモリエル線図に図示すると第2図のようになります。




図3 チェックジョイント

#### (^) 点検・サービス用弁

チェックジョイント

高低圧および油圧の取出口にすべて第3図に示すようなチェックジョイントを使用しています。これはフレアナットを外せば自動的に通路が塞止される構造のもので、高圧ゲージ、低圧ゲージ、油圧ゲージ、DPS、OPSの点検、故障の際はこれらをただちにガスおよび油の系統から分離させることができます。

チェックショイントのフレアナットを外したらキャップをはめておきます。

再び接続するときはゲージまたは開閉器側のフレアを 少しゆるめておき、チェックジョイント側のフレアを締めて配管中の空気をパージし、最後にゆるめておいたフ レアナットを締めます。

## 8. 不具合現象とその対策

運転中の異常現象ならびに事故につき、その対策処置 調整を行なっ を列記します。故障の原因が確認されるまでは不用意な いけません。

調整を行なったり、みだりに装置の機器類を操作しては いけません。

#### 不具合現象とその対策

現 象	調査	確 認	原因	対策
圧縮機が始動 しない	制御箱内ヒューズ は切れていない	電源ランプ点灯し ていない	主電源スイッチが切れている	スイッチを入れる
		電源ランプ点灯し ている	制御回路の誤配線	結線チェック、手直し
	制御箱内ヒューズが切れている	抵抗とメグを測定 する (開閉器箱内又は) 制御箱内端子間)	制御回路の短絡またはアース	原因を取除きヒューズを取替える
	電磁接触器が作動しない	保護装置は働いて いない	電磁接触器の故障 (・接点不良 ・コイル消損)等	修理または交換
		高低圧開閉器が作動している	① 異常高圧 ・吐出止弁 閉 ・コンデンサチューブ汚れ ・冷却水流量不足 ② 異常低圧 ・波出口止弁又は吸入止弁 閉 ・液ライン電磁弁 閉 ・ガス不足 ・ブライン凍結(濃度不足)等	原因を除きリセットボタンを押す  ② 電磁弁(押上げ棒付)、手動 弁については開とする
		ポンプインタロックが作動している 巻線サーモが作動 している 吐出カスサーモが 作動している	プラインまたは冷却水ポンプを 運転していない 過熱運転(ガス不足)	ポンプを運転する (充分流れていることを確認すること)  運転データに基くガスチャージ
		過電流リレーが作動している ①発停サーモが作動 ②凍結サーモが作動	過負荷運転、モータ焼損、焼付 などの原因を調査する 負荷側(ブライン)温度が下がっ ている	原因を除きリセットボタンを押 す ①正常 ②異常(自動復帰するまで待つ)
	電磁接触器は作動する	電動機がうなって 回らない	電磁接触器の接点不良または結 線のゆるみ 圧縮機軸受の焼損 高圧が高すぎる	接点をみがく 結線を締める 分解修理または圧縮機交換。原 因調査、対策
		瞬時に過電流リレ 一が働く	電動機の焼損、短絡または接地	圧縮機交換,冷煤回路洗浄
圧縮機が停止する	発停開閉器が作動 している		負荷側(ブライン)温度が下がっ ている 負荷側(ブライン)温度が高い	正常発停開閉器の設定値を下げる
	過電流リレーが作 動している		プライン温度が高すぎる 冷却水、温度等調査	負荷を下げる 下記高低圧開閉器(高圧側)の項 を参照
	高低圧開閉器(高 圧側)が作動して いる	冷却水温度は高く ない	冷却水量不足 凝縮器の冷却水管が汚れている 冷媒のオーバーチャージ 吐出サービスパルブを全開して いない 空気の混入	水量を増す 清浄する 冷媒を抜く バルブを開く 空気混入簡所の調査 手直し後再真空引きする

現 象	調査	確認	原 因	対策
圧縮器が停止する	高低圧開閉器(高 圧側)が作動して	冷却水温度が高い	冷却水ポンプのストレーナ、 フィルタ詰り	ストレーナ清掃
, •	いる		ブライン温度の高すぎ	負荷を小さくする
			高圧側セットが低すぎる	高圧側のセットをチェックし、 運転条件にあった適切なセット にする
	高低圧開閉器(低 圧側)が作動して いる	負荷側(ブライン) 温度が低すぎる	・手動運転(発停サーモバイバス) ・発停サーモの設定値が低すぎる ・負荷が少なすぎる	設定値を上げる
		負荷側(ブライン) 温度は低くない	ブライン濃度不足 冷却器チューブの汚れ 膨張弁作動不良 ストレーナの詰り ガス漏れ	ブライン濃度を増す 化学洗浄剤でスケールを落す 取替え 清浄する 漏れ箇所の調査、手直し後冷媒
·			冷媒不足	チャージ   冷媒を補給する
			低圧側セットが高すぎる	セット値を下げる
			液出口弁が開き不足	弁を開く
	油圧開閉器が作動している	油漏れ クランクケースヒ ータ断線	油量が少ない 油温が低い状態で始動したため フォーミングを起こし一時に油 上がりした	油チャージする クランクケースヒータ交換
			油コシ器の詰り	コシ器の掃除
			油圧調整弁の不良	調整弁の取替え
			オイルポンプ不良	オイルポンプの取替え
			圧縮機軸受部の摩耗	分解・修理
	巻線保護サーモが 作動している	電動機が回ってい ない	・圧縮機軸受部またはピストン・ シリンダの焼付 ・過熱運転(冷媒不足)	分解・修理・圧縮機交換
	吐出温度サーモが 作動している(吐 出ガス温度が異常 に上昇する)	吸入ガスが過熱し ている	冷煤不足	漏れ箇所チェック、漏れていれ ば手直し後追加チャージ漏れが なく不足しているのであれば補 給する
			膨張弁の作動不良あるいは調整 不良	膨脹弁の調整あるいは取替え
•	la Caracteristics		冷媒ストレーナの目詰り	清掃する
			吐出弁板破損.	分解・調査
			高圧圧力が高すきる	前項参照
			電動機ロータとステータが当た っている	分解・修理・圧縮機交換
			弁割れによりピストンが破片を かんでいる	シリンダヘッド分解・圧縮機交 換
圧縮機は運転 しているが冷 えが悪い	負荷(ブライン)温 度が高い	負荷(プライン出 入口)温度差は正 常である	負荷が大きすぎる	ユニット交換、ユニット増設
		負荷(ブライン出	冷媒が抜けて不足している	漏れテスト、修理、追加チャージ
		入口)温度差が小 さい	膨張弁感温筒ガスが抜けている	膨張弁取替え
			圧縮機不良	分解修理

現 象	調査	確	<u>S</u>	原	因	対策
圧縮機は運転 しているが冷 えが悪い	負荷(ブライン)温 度が高い	1	(ブライン出 )温度差が小	容量制御のまま	運転している	容量制御回路点検修理 容量制御電磁弁不良取替え 容量制御圧力開閉器のセット値 を変更する
				冷媒回路が詰っ	ている	<b>清掃</b>
				高圧の高すぎ 低圧の低すぎ		前頁参照
	ブライン温度は低			ブライン量が少	ない	ブライン量を増す
	V v			ユニット外の装	置の不良	修理
振動・騒音が	液バックしている			膨張弁調整不良		再調整
大きい				圧縮機不良		分解・修理
				油のオーバーチ	ャージ	油を抜く
				建物の基礎が弱	(L)	基礎を補強する
	·			水配管が共振し	ている	適宜アブソーバを入れる

## 9. 資料(図および表)

特殊仕様については、完成図書を参照してください。

#### ●仕様表

#### 船用プラインクーラく単段>BCR-M形

表 2

項目	形名	BCR-15M	BCR-25M	BCR-30M	BCR-40M	BCR-50M	BCR-60M	BCR-80M	BCR-100M	BCR-200M			
用途〈保冷	·凍結>			一次フラ	ライン温度:	-35'0以上	.BCR-15Ml#-	-30℃以上					
冷凍能力⟨kcal/h⟩······													
外形寸法	高さ												
	幅												
(mm)	奥行												
圧縮機	形式	MX-4L	MZ-4S	MZ-4L	MZ-6S	MZ-6L	MZ-8L	MZ-12S	MZ-12L	MZ-12L×2			
	電源				三相	200V/220V	60Hz						
	電動機 (kW)	11	19	23	30	37	46	60	75	75×2			
	回転数 (rpm)		·			1,750			<u> </u>				
	クランクケースヒータ (W)	200	1		250			40	00	400×2			
22.1000	形式		*		横形シェルア	ンドチューブ				同左×2			
	冷却管	,	7			アルミプラス							
	管板					ネーバルプラス							
	防食亜鉛	-	17										
ブライン	形式				横形シェルアン	ドチューフ(乾式	()			同左×2			
冷却器	冷却管					<b>£</b> ₿							
₩ mag	膨張弁					显度式自動膨張	<del>ź</del>						
	プライン容量 < ℓ > · · · · ·	46	8	5	1	33 ′	175	2	95	295×2			
一次プライ	イン			t	<b>低化カルシウム溶</b>	液(CaCl₂), ナ	イブライン(-	-20°Cまで)					
制御箱	制御方式	-	押しボタン式全目動										
	始動		スターデルタ										
	操作電源		単相 200/220V 60Hz										
	制御機器				プライン温	度調節器,自動	発停サーモ						
	保護微器・・・・・・・・・	<b>凍結</b>	防止,高低压保	夏、油圧保護、	モータ巻線保護、	吐出温度保護,	過電流保護,	膨張タンク液面保証	E				
冷媒	種類					R22							
	チャージ量 (kg)・・・・・・	25	30	30 '	35	40	40	60	60	60×2			
冷凍機油	種類					スニソ 40	SS			`			
	チャージ量(0)	14	14	14 .	14	14	15	28	28	28×2			
重量	製品 質量	1,200	1,500	1,500	2,000	2,000	2,200	3,500	3,500	5,600			
⟨kg⟩	運転製量	1,400	1,700	1,700	2,200	2,200	2,450	3,850	3,850	6,000			
別 膨張 品 タンク	寸法〈直径×高さ〉			41	00.3×850h					·			
ニタンク	容量〈ℓ〉·····		100										

注)記数内容は改善のため子告なく変更する場合があります。

#### 船用ブラインクーラ〈単段〉BCR-M〈W〉形……海水冷却器他単体付属

項目	形名	BCR-15MW	BCR-25M(W)	BCR-30M(W)	BCR-40M(W)	BCR-50M(W)	BCR-60M(W)	BCR-BOM(W)	BCR-100M(W)	
用途				海水冷却(スー	バーチリング〉、デ	<b>景塩水プライン冷ま</b>	D, 保冷, 凍結	I—	L	
冷凍能力	(kcal/h)									
外形寸法	ち高									
(mm)	幅									
	具行									
圧縮機	形式	MX-4L	MZ-4S	MZ-4L	MZ-6S	MZ-6L	MZ-8L	MZ-12S	MZ-12L	
	電源				三相 200/	220V 60Hz				
	運動機 ⟨kW⟩·······	11	19	23	30	37	46	60	75	
	回転数 (rpm) ········					750				
	クランクケース(W) ··	200			250			40	00 (	
凝糊器	形式				横形シェルア	ンドチューブ				
	冷却管					プラス				
	管板				ネーバル					
	防食亜鉛					17				
ブライン	形式					/ドチューブ(乾式	)			
冷却器	冷却管									
	膨張弁				温度式目					
	プライン容量(ℓ)	46	. 8			33	175	29	95	
	1ン			塩化カルシ	·ウム溶液(CaCla)		20°C ± T·)			
海水	形式				後形シェルア					
冷却器	管径×厚さ				25.4					
₩2	冷却管			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	アルミ					
	管板		··		ネーバル		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	防食亜鉛	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			11					
一次	形式		·		開放うす	巻式				
ブライン	揚程									
ポンプ	流量				仕様に	こよる				
<b></b>	笔動機									
制御箱	制御方式				押しポタン					
	始勤		·····		スター					
	操作電源・・・・・・	- 基相 200/220V 60Hz								
	制御機器	海水温度調節器、プライン温度調節器、目動発揮サーモ								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	保護機器·····	凍結防止、高低圧保護、油圧保護、モータ巻線保護、吐出温度保護、適電流保護、膨張タンク液面保護								
冷媒	種類			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R22					
70° MA	チャージ賞〈kg〉······	25	30	30	35	40	40	60	60	
変量 ・	製品性量	1,200	1.5		2,000 2,200			3,500		
⟨kg⟩		1,400	1.7			00 1	2,450	3.8	50	
制 膨張 高 タンク	寸法(直径×高さ)	·	·	400¢×						
** 1 × 2 / 2	容量〈ℓ〉			100	)					

注 1. # 2 は別復(単体付成)が標準です。 2. 製品重量、運転重量は淘水冷却器を含みません。 3. 記駄内容は改善のため手告なく変更する場合があります。

特殊仕様については完成図書を参照してください。

#### ●仕様表

## 船用プラインクーラ〈二段〉BCS-M形

項目	形名	BCS- 25MB	BCS- 40MB	BCS- 50MB	BCS- 80MB	BCS- 100MB	BCS- 130MB	BCS- 160MB	BCS- 240M			
				_	次プライン温度	-60~-10	),C					
冷凍能力く	kcal/h>											
外形寸法	高さ											
<mm></mm>	幅											
	奥行		NAME OF THE OWNER									
圧縮機	形式	MZ-31	MZ-42	MZ-62	MZ-93	MZ-62×2	MZ-62+MZ-93	MZ-93×2	MZ-93×3			
	電源				三相 200/:	200V 60Hz						
	電動機 <kw></kw>	19	30	37	50	37×2	37+50	50×2	50×3			
					1,7	750						
	クランクケースヒータ〈W〉・・		250		400	250×2	250+400	400×2	400×3			
凝縮器	形式	横	形シェルアン	ドチューブ(乾5	t)	横开	· ジシェルアンド	チューブ(乾式	)×2			
	冷却管				アルミ	ブラス			キュープロ			
	管板	ネーバルブラス										
	防食亜鉛				. 1	寸						
ブライン	形式	横	横形シェルアンドチューブ(乾式) 横形シェルアンドチューブ(乾式)									
	冷却管	銅										
	膨張弁				温度式自	動膨張弁						
	ブライン容量く必	76	1	24	167	124×2	124+167	167×2	727			
一次ブラ・	イン		·		塩化カル	シウム<-40°	C以上>	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
制御箱	制御方式				押しボタ:	ン式全自動						
	始動	スターデルタ										
	操作電源			· · ·	単相 200/2	200V 60Hz		**************************************				
	制御機器			ブラ	テイン温度調節を	8,自動発停サ	<b>-</b> €					
	保護機器······	凍結防	止,高低圧保証	度,油圧保護,	モータ巻線保護	,吐出温度保証	度,過電流保護	膨張タンク液	(面保護			
冷媒/油	種類				/2	=y3GS						
	チャージ量(kg/g)	30/14	40/14	50/15	70/28	50×2/15×2	50+70/15+28	70×2/28×2	70×3/28×3			
<b>重量</b>	製品 賞量	1,500	2,100	2,200	2,600	4,400	4,900	5,200	7,200			
<kg></kg>	運転災量	1,700	2,250	2,350	2,800	4,700	5,300	5,600	8,000			
別態張	寸法〈直径×高さ〉		塩化カル	·シウムの場合4	100∮×850h	1	l	L				
売 品 品	容量〈②			100		<del></del>						

注 記載内容は改善のため予告なく変更する場合があります。

#### ●系統図

#### BCR-15M~100M形




図 4

#### 

記号	説明
HP	高圧計
LP	低圧計
OP	油圧計
63D	圧力開閉器(高低圧)
630	圧力開閉器 (油圧)
49C	温度開閉器(モータ巻線)
26C	温度開閉器〈吐出ガス〉
26W	温度開閉器 (凍結)
23C	温度調節器〈容量制御〉
23WA	温度調節器〈自動発停〉
215	電磁弁〈液ライン〉
21C1~4	電磁弁(容量制御)

#### 注

- 1. 本系統図は凍結, 保冷 ブライン 35 Cまで 用の回路 図です。
- 2. 一次プライン系統は密閉回路とし水分の侵入を避けること。
- 3. 膨張タンクは一次プライン系統の最高部に設置すること。
- 4. 運転中の膨張タンク内の真空に対してはドライヤを通 した空気にでIOMPa: これか圧すること又は乾燥窒素 にてか圧すること。
- 5. 底張タンク加圧後は調整井を閉じて常時間にしておくこと。
- 6 膨張タンクはオプション

#### BCR-200M形(圧縮機2台搭載形)




図 5

記号	說明
HP	高圧計
LP	低圧計
OP ·	油圧計
63D	圧力開閉器(高低圧)
63Q	圧力開閉器(油圧)
49C	温度開閉器(モータ巻線)
26C	温度開閉器(吐出カス)
26W	温度開閉器(凍結)
23C	温度開閉器(容量制御)
23WA	温度開閉器(自動発停)
218	電磁弁(液ライン)
21C1	電磁弁(容量制御)

#### (注意)

- 1 本系統図 (同回路2系統) は漢緒保冷の用途に適する回 路図です
- 2. 一次プライン系統は密閉回路とし水分の侵入を避けるこ
- 3. 膨張タンクは一次プライン系統の最高部に設置すること
- 4. 連転中の膨張タンク内の其空に対してはドライヤを通した 空気にで OMPa に前圧すること又は転線変素にて加圧 すること
- 5. 膨張タンク加圧後は調整弁を開じて実時間にしておくこと。

#### BCR-15M(W)~100M(W)形




図 6

《系統图説明	•
	冷媒
	一次プライン
	二次 ブライン!海水
	四は北亜部のし

858	1.党明
HP	高圧計
LP	低圧計
. OP	油圧計
63D	圧力開閉器 〈高低圧〉
63Q	圧力開閉器(油圧)
49C	温度開閉器(モータ巻線)
26C	温度開閉器〈吐出ガス〉
26W1.2	温度開閉器 凍結>
23C 1, 2	温度調節器(容量制御)
23WA1, 2	温度調節器〈自動発停〉
215	電磁弁(液ライン)
21C1~4	電磁弁 (容量制御)

(注)

- 1. 本系統図は、①冷海水、②保冷用の2用途に適する回格 図です。
- 2. 一次プライン系統は否閉回路とし水分の侵入を避けること。
- 3. 膨張タンク一次プライン系統の最高部に設置すること。
- 4. 運転中の膨張タンク内の真空に対してはドライヤを通した空気にて OMPa に加圧すること。又は乾燥窒素にて加圧すること。
- 5. 膨張タンク加圧接は調整弁を閉じて常時間にしておくこと。 6. 標準として系統中一次フライン配管、一次フライン温度 計は学社手配外です
- 7. 一次プライン系統中の二次プライン冷却器(23C2。 23WA2付)、ポンプ、ストレーナ、正先(4コ)単品付属
- 8 形張タンクはオプション

#### ●系統図

#### BCS-25MB~80MB形




図 7

#### · 系統図説明 \_ プライン \_ 海水 ] 弊社手配外

12号	11兌 明
HP	高圧計
LP	低压計
MP	中间压計
OP	油圧計
63D	圧力開閉器 (高低圧)
63Q	圧力開閉器(油圧・
49C	温度開閉器(モータ巻線)
26C	温度開閉器〈吐出ガス〉
23M	温度開閉器(モータ負荷制御・
23C	温度調節器 (容量制御)
23WA	温度調節器、自動発停。
215	電磁弁 〈液ライン〉
21C1~4	電磁井(容量制御)
21C5	<b>能磁弁、均压</b> /
21E	電磁弁(パイパス用)


#### 7注:

- 1. 本系統図はR口 プラインを使用した空気演結保冷用 回路回てす。
- 2. 一次プライン系統は空間回路とし水分の侵入を避けること。
- 3. 膨張タンクは一次プライン系統の最高部に設置すること。
- 4. 運転中の膨張タンク内の真空に対してはドライヤを通 した空気に OMPa に加圧すること。又は乾燥室 業にて加圧すること。・
- 5. 膨張タンク加圧後は調整弁を閉じて常時間にしておくこと。
- 6. R I I プライン系統の液封防止対策 リリーフ弁取付 を 行なうこと。
- 7. 図中……部はBCS BOMの場合のみ。
- 8 膨張タンクはオプション

一冷媒

- プライン


#### BCS-100MB·130MB形(圧縮機2台搭載形)



記号	3兒 <sup>8</sup> 月
LP	低圧計
HP	高圧計
MP	中间压計
OP	油圧計
63D1,2	圧力開閉器(高低圧)
6301,2	圧力開閉器(油圧)
23C1.2	温度調節器 (容量制御) 自動発停)
23WA1, 2	/四/文 8 9 51/18 (自動発停/
23M1, 2	温度開閉器(モータ負荷制御)
26C1,2	温度開閉器(吐出ガス温度)
2151,2	電磁弁
21C11 14	電磁弁 容量制御用
21C21 24	E WEST OF BEING MANAGEMENT OF THE SECOND OF
21C15, 25	<b>卷磁井 /</b> 均圧用 、
21E	截班弁 (ハイハス用)

- 1. 冷媒系統は各々独立しています。
- 2. 圧弱機は各々単独に運転することができます。
- 3. 一次プライン R 11 系統は頂結 保冷 専用です。 4. 一次プライン R 11 系統は完全部開回路にすること。
- 5. 選転中のタンク内の真空に対しては乾燥剤を通した大 7. 膨張タンクは一次プライン R 11 系統の最高88に設 気にて OMPa に加圧すること。
- 6. 一次プライン R 11 系統回路への水分の侵入はさけ ること。 防無のため
- 渡すること。
- B. R-1 1フライン系統の流対防止対策(リリーフ弁取付) を行なうこと。
- 9. 図中 郷にBCS-130MBの場合のみ
- 10. 膨張タンクはオプション

#### BCS-160MB形(圧縮機2台搭载形)



12.5	以明
LΡ	低压}
HP	高压針
MP	中間運計
OP	in/王 It
63D1, 2	压力阿閉路/高修压\
6301.2	压力照例器 (油压)
23C11,21 \ 23WA11,21	温度調節器 (容蓋制施) 鲜魚用
23C 12, 22 23WA12 22	温度 <b>均</b> 新数(容量制物)溃疡用
23M1, 2	温度精閉器 (モーク負荷制御)
26C1.2	湿度間隔器 (吐出ガス温度)
21511, 21	電钮弁
21C11~14   21C21~24	電磁券(容量制御用)
21015,25	電組弁(均圧用)
21E1.2	夏岳井 (パイパス角)

- 一次 ブライン 


- 2. 圧弱度は多々単独に運転することができます。
- 3 一次プライン R II 系統は採用・復誌の2系統です。
- /注4. 罗州

- 法プライン (R II)系統は完全を確定的にすること。
- 6. 運転中のタンク内の異型に対しては転換剤を達した大 たにて OMPa にか圧すること。
- 7. 一次プライン(R・11) 英畝回路への水分の使入はさけ ること。(助用のため)
- 9 月・11フライン系統の頂封坊正対策(リリーフを取け) をけるうこと。
- 10. 一次プライン系統にて、エアトラップになる箇所には必 ずエアなさな欲けること。

**10** 

11 別様タンクはオブション


#### BCS-240M形(圧縮機3台搭載形)



起名	1¢ 9f	£25	No est	\$2.45°	<b>1</b> 4 05
HF	20./王計	630	途压保護部開發	215	毎記弁(没ライン)
MP	中間圧計	19	温度開閉器(モータ巻線)	216	甄屈告(パイパス角)
L P	低压計	26C	恣意開閉器(吐出ガス)	210	福福寿(容量制税)
OP	通压器	26W	温度時期器(凍粘防止)	21E	電磁車(均)定)
63D	高低压物限器	23WA	温度所開報(自動免债)		


#### ●電気接続図

#### BCR-M形



C6 10	Ce recera
1はアライポンプ WPS1	*##ポンプ WP53
WFSI	P# 2 > 2

記号	<b>記</b> 兒 明	記、号	說 明
88 .	電磁接触器(圧縮恢運転用)	63D	圧力開閉器(高低圧)
6	電磁接触器(圧縮機起動用)	-63Q	圧力開閉器(油圧)
42	電磁接触器(圧縮機運転用)	49C	温度開閉器(モータ巻線)
89	ディスコスイッチ	26C	温度開閉器(吐出)
51M	過電流離電器(冷凍機)	26W1	温度開閉器(凍結防止)
19	限時輕電器(人-△切換用)	23WA1	温度調節器(自動発停)
43B	切換開閉器(手元-遠方)	23C1	温度調節器(容量制御)
PBR	押釦開閉器(異常停止リセット)	215	電磁弁(液ライン)
BZ	ブザー(警報用)	21C1~4	驾磁弁(容貴制御)
43A	切換開閉器(手動一目動)	33	警報器(膨張タンク液面低下)
43L	切換開閉器(半負荷-全負荷)	н	電熱器(クランクケース)
WPS1 WPS3	流量差圧開閉器		




- (1)主電源を入れると電源ランプWL1が点灯し電熱器(クランクケース)は、圧縮機が停止 している間は常に通電されて冷媒が油に溶け込まないように油を暖めています。
- (2)STARTボタンを押すと3X1が励磁しそれぞれ3X1,30Xのa接点により自己保持し ます。STARTボタンより手を離しても3X1,30Xは励磁を続けます。
- (3)次に、3X1、88X1X、88CX、23WA1、4Xのコイル回路により4Xが励磁されます。〈WP S3, WPS1>は冷却水ポンプ、1次プラインポンプのインターロックでポンプ運転中、あ るいはプラインおよび冷却水が通水中は接点が閉となる様必ず現地にてポンプ運転 用電磁接触器の8接点、または断水開閉器(フロースイッチ)の接点を接続しておきます。 (4)4X励磁により6,88が励磁し圧縮機電動機は始動します。始動完了後限時継電器
- 、19<sup>、</sup>により42Xが励磁し自己保持をし42が励磁し運転状態に入ります。 (5)負荷が減少しプライン温度が下れば温調: 23C1 のマイクロスイッチは接点OFFと なります。この時容費制御用基磁弁(21C2, 21C3)の回路を開き圧縮機は容費制御運 転をします。更にブライン入口温度が下れば温度調節器〈23WA1〉のマイクロスイッチ
- は接点OFFとなり4Xが消磁し88,42が消磁し冷凍機は停止します。 (6)自動停止すると圧縮機停止中のランプ<WL2>が点灯します。

BCR-M形配線図について〈例BCR-60M〉

- (7)異常現象が起き保護装置 51M, 49C, 63D, 630, 26W, 26C のいずれかが作動 すると、圧縮機用電磁接触器 88,422は消磁され、圧縮機電動機は停止し異常 要 示灯 RL が点灯し異常警報 BZ が鳴ります。但し、膨脹タンク液面低下 (33) につい ては表示灯 RL は点灯し異常繋報(BZ)は鳴りますが圧縮機電動機は停止しません。
- (8)保護装置が作動した場合は異常停止リセットボタン PBR を押し異常警報 BZ を とめます。3X1が消磁され保護装置が自動復帰しても再始動しません。自動復帰の分 については異常表示灯は復帰すれば消えます。
- 手動復帰の分についてはそれぞれのリセットボタンを押さない限り表示灯 RL は消 えません。
- - 1. 保護装置の検点に×印が入っているものは平動復帰を示します。 2. 容量制御用電钮弁は通電略オンロードを示します。 3. 機械は自動・手動切換スイッチ付で手動の場合接制的に全負荷・牛負荷の運転ができます。 4. 連方(ブリッジ)からでも選起・停止ができるように連方端子が付いています。

  - 5.その他表示用の端子が付いています。

#### BCR-200M形




12 号	an 9月	12 号	. 說 明
88-1.2	電磁探触器 (圧縮機運転用)	63D1,D2	圧力開閉器 (高低圧)
6-1,2	電弧接触器 (圧縮機起動用)	63Q1,Q2	圧力開閉器 (油圧)
42-1,2	意通得地器 (運転用)	49C1, C2	温度開閉器(モーク参線)
51M-1,2	追電点拖電器 (圧縮板)	26C1,C2	溫度開閉器(吐出)
19-1, 2	限時経電器 (Y-Δ切換用)	23WA11 23WA21	温度開閉器(自動発停)
43A1.A2	切換開閉器(手動一自動)	23C11 23C21	温度開閉器 (容養制御)
4381,82	切換開閉器 (手元-過万)	21511 21521	電磁弁 (液ライン)
43L1.L2	切換開閉器 (半負河一全負荷)	21C11~C14 21C21~C24	電磁弁 (容量制御)
435	切换简简题(No.1-No.2)	26W1 26W2	温度開閉器(一次プライン凍結)
PBR1,2	押犯期間器(異常停止リセット)	33	智根器(総張タンク疫面低下)
BZ	ブザー(整報用)	н	雄熱器 (クランクケース)
WPS 11,12,3	流異差圧開閉器		


図 12

<sup>1.</sup> 巻 各は客先にて配線組います。 2.☆はメーカにて配線します。(冷漠戦本体取付) 3.帯はメーカにて配線します。(冷漠戦本体取付の開開器箱に取付)

#### BCR-M<W>形



記号	加 明	記号	19. eA		
88	電磁接触器(圧縮機識動用)	63D	圧力開閉器(高低圧)		
6 .	電磁接触器(压缩機起動用)	63Q	圧力開閉器(油圧)		
42	電磁接触器(压磷機運転用)	49C	温度開閉器(モータを線)		
88B1	電磁接触器(1次プラインポンプ)	26C	温度前閉器(吐出)		
51M	過電流能量器(冷凍機)	26W1	温度開開器(1次フライン機能防止)		
51B1	過電流地電器(1次プラインボンブ)	26W2	温度简简器(海水深结防止)		
98	限時距電器(ハーム切換用)	23WA1	温度調節器(目動発得)		
43B	切換開閉器(手元一週方)	23WA2			
43U	切換簡閱器(保冷一冷海水)	23C1			
PBR	押知問問器(異常停止リセット)	23C2	温度調節器(容量制御).		
BZ	ブザー(警報用)	215	電磁弁(液ライン)		
43A	切換關閉器(手動一自動)	21C1-4	草硷弁(容量制御)		
43L	切換制開發(半負荷-全負荷)	33	譬朝器(脳張タンク液面低下)		
WPS1 WPS2	流貫接座閣陽發	H	延熟器(クランクケース)		
WPS3					




(1)主電源を入れると電源ランプWL1が点灯し電熱器・クランクケース〉圧縮機が停止 している間は常に通覚されて冷媒が油に溶け込まないように油を暖めています。 (2)切換開閉器'43U'を用途に含せます。

(3)STARTボタンを押すと3X1が励硫し、それぞれ3X1、30Xのa接点により含己保持 します。STARTボタンより手を蹴しても3X1, 30Xは励磁を続けます。

(4)次に、3X1、88CX、88B1、23WA、4Xのコイル回路により、4Xが励品されます。くWPS 3. WPS1)は冷却水ポンプ、1次プラインポンプのインターロックでポンプ運転中ある いはプラインおよび冷却水が通水中は接点が閉となるよう必ず現地にてポンプ運転用電磁 接触器のa接点または断水関閉器 フロースイッチ の接点を接続しておきます。

514×励磁によ96,88が励磁し、圧縮機電動機は始動する。始動完了後限時級電器/1 9-により42Xが励磁し自己保持をし、42が励磁し運転状態に入ります。

(6)さらに食商が減少しプライン温度が下れば温調 230.のマイクロスイッチは接点() FFとなります。この時容量制御用電磁弁〈21C2、21C3〉の回路を開き圧縮機は容費 制御道靴をします。 更にフライン入口温度が下れば温度調節器 <23WA>のマイクロ スイッチの接点OFFとなり4Xが消硫し、88,42が消硫し冷凍機は停止します。 (7)自動停止すると圧縮機停止中のランプ(WL2)が点灯します。



BCR-100M(W)

図 13

(8)異常現象が起き。保護装置 51M,49C,63D,63Q,26W1,26W2,26C のいず れかが作動すると圧縮機用電磁接触器 88,42 は消延され、圧縮機電動機は停止 し異常表示灯、RU が点灯し、異常登録「BZ が鳴ります。但し、膨脹タンク液面低下 ・33 ·については、表示灯(RL) は点灯し、異常警報(BZ):は鳴りますが圧縮機モータ は停止しません。

BCR-30M(W)

(9)保護装置が作動した場合は異常停止リセットボタン(PBR.を押し異常質報 BZ を とめます。3X1が励磁され保護装置が自動復帰しても再始動しません。自動復帰の分に ついては異常表示灯は復増すれば消えます。

手動復爆の分についてはそれぞれのリセットボタンを押さない限り表示灯 [AL] は消え ません。


1. 保護装飾の投点にXEDが入っているものは不動機械を示します。

会員制御用取協弁に適同的すンロードを示します。
 用途別の換入イッチが付いています。従ってプライン場所を用途別にコントロールできます。
 機械は自動・手助切換スイッチはで手動の場合体制のに全負荷・4 A両の連続ができます。


5. 通方(プリッジ)からでも薄毛・供達ができるように進方は子が行いています。6. その他表糸用の以子も行いています。

#### ●電気接続図

#### BCS-MB形



記号	<b>3</b> 兒 9月	記号	id id 明
88	電磁接触器(蟾蜍用)	63D	圧力開閉器(高低圧)
6	當磁接触器(圧縮機起動用)	630	圧力開閉器(油圧)
42	蘇磁接触器(压缩機運転用)	49C	温度開開器(モータ巻線)
89	ジスコンスイッチ	26C	温度開閉器(吐出)
51 M	過電流地電器(冷凍機)	23M	温度調節器(モータ負荷)
19	限時継電器(人一△切換用)	23WA1	温度調節器(自動発停)
43B	切換開閉器(手元一達方)	. 23C 1	温度調節器(容量制御)
PBR	押釦開閉器(異常停止リセット)	215	電磁弁(液ライン)
BZ	フサー(贅報用)	21C1 - 4	地磁弁(容量制御)
43A	切換開閉器(手動一自動)	33	賢報器(膨張タンク液面低下)
43L	切換開閉器(半負荷一全負荷)	Н	電熱器(クランクケース)
WPS1		21C5	献磁弁(均圧用)
WPS3	流量差圧開閉器	21E	電磁弁(ハイハス用)
W1.33	i	212	4000万円ハイハス州)



#### BCS-MB形配線図について〈例BCS-40MB〉


- (1)主電源を入れると電源ランプWL1が点灯 L電熱器 (クランクケース)は、圧縮機が停止 している間は常に通電されて冷媒が油に溶け込まないように油を暖めています。
- (2)ŚTARTボタンを押すと3X1が励磁し30Xが励磁し, それぞれ3X1, 30Xのa接点に より自己保持します。STARTボタンより手を離しても3X1,30Xは励磁を続けます。
- 13·3X1,88CX.8881X.23WA1,4Xのコイル回路により,4Xが励磁されます。〈WPS3 WPS1>は冷却水ホンプ、1次プラインホンプのインターロックでボンブ運転中あるいは フラインおよび冷却水が通水中は接点が閉となる様必ず現地にてポンプ運転用 電 磁 接触器のa接点または断水開閉器くフロースイッチ〉の接点を接続しておきます。
- (4)4X励磁により6,88が励磁し,圧縮機電動機は始動します. 始勤完了後限時継電器 19 により42Xが励磁し自己保持をし、42が励磁し運転状態に入ります。
- (5)プライン温度が高い間はモータ負荷制御<23M>サーモにより容量制御選転を行ない ます。過負荷にならない状態になれば100%運転になります。
- (6)負荷が減少しプライン温度が下れば温調<23C1>のマイクロスイッチは接点OFFと なります。この容量制御用電磁井〈210~2104〉の回路を閉ぎ圧縮機は容量制御運転 をします。更にプライン入口温度が下れば温度調節器<23WA1>のマイクロスイッチ は接点OFFとなり,4Xが消磁し,88,42が消磁し,冷凍機は停止します。

- (7)自動停止すると圧縮機停止中のランフ (WL2) が点灯 Lます
- (8)異常現象が起き保護装置:51M,49C,63D,63Q,26C のいずれかが作動すると 圧縮機用電磁接触器 88,42 は消磁され圧縮機電動機は停止し,異常表示灯 B L が点灯します。但し膨脹タンク液面低下 33 については表示灯 RL は点灯し〈BZ〉 は鳴りますが圧縮機電動機は停止しません。
- (9)保護装置が作動した場合は異常箇所を確認し、異常停止リセットボタン PBR を押 し、異常祭報(BZ)をとめます。
  - 3X1が消磁され保護装置が自動復帰しても再始動しません。
  - 自動復帰の分については異常表示灯は復帰すれば消えます。
  - 手動復帰の分についてはそれぞれのリセットボタンを押さない限り表示灯 RL は消え ません。
- 備考 Ⅰ.保護装置の接点にX印が入っているものは手動復帰を示します。
- 2. 容量制御用電磁弁に通電明オンロードを示します。 3. 機械は自動-手動切換スイッチ付で手動の場合強制的に全負荷-半負荷の選転ができます。 4. 遠方(ブリッジ)からでも運転-停止ができるように速方端子が付いています。


  - 5.その他表示用の端子が付いています。

図 14

#### BCS-MB形(圧縮機2台搭載形)



記号	1. 明	記号	脱 明	
88-1,2	電磁接触器(圧縮機器製用)	49C1,C2	温度開閉器(モーク巻線)	
6-1, 2	電磁接触器(圧縮機起動用)	2601.02	温度開閉器(吐出)	
42-2,2	電磁接触器(压熔機運転用)	26C1, C2	温度所问题("工匠)	
8881~ B2	並磁接触器(デライン運転用)	23WA11	温度期節器(自動発停)	
88C	電磁接触器(常却水道転用)	23VVA 21	· 满皮 阿印罗(日助死行)	
51M-1 51M-2	過電流艇電器(圧縮板)	23C11 23C21	温度調節器(容量制制)	
19-,1 19- 2	- 限時継電器(人一厶切換用)	21511 21521	電磁弁 (液ライン)	
43A1,A2	切換開閉器(手動一目動)	21C11- 21C14		
43L1,L2	切換關閉器(半負荷-全負荷)	21C21- 21C24	電磁弁(容量例師)	
PBR1, 2	押釦開閉器(異常停止リセット)	33	警報器(膨張タンク液面低下)	
BZ	ブザー(敦帆用)	21E-1,2	電磁弁(パイパス用)	
4381.82	切換開閉器(年元-週方)	21C15	電磁弁(均圧用)	
63D1,D2	圧力期間器(高低压)	21C25	WATT (11/IT M)	
6301,02	圧力開閉器(油圧)	н	電熱器(クランクケース)	



BCS-100MB....No.1, No.2 & & (1) BCS-130MB....No.1 & (1)

No.2(1(2) BCS-I60MB····· 上②

(4) 1. (日本) に変死二て記載的います。 スカセメーカにて配置します。(本連機本体取付) 3 e ロメーカにて記載します。(本連機本体取付の関内指揮に取付)

⊠ 15

## BCR-M〈W〉保護スイッチ制御機器一覧表(標準)


		メ ー カ 名	調整	郅 囲	標準	設定価	/sk ±4
機 器 名 称	符号	形 名	RANGE	DIFFERENTIAL	CUT IN	CUTOUT	. 備 考
高低圧開閉器	63D	サギノミヤ DNS-D306M	LP: -0.07MPa 0.6MPa HP: 0.8MPa 3.0MPa		0.06MPa 手動	LP= ()MPa HP=1.8MPa	
油圧開閉器	63Q	サギノミヤ WNS-C106Q,	0.05~0.35MPn	0.05MPa	0.13MPa	0.08MPa	
凍 結 防 止 サ ー モ く1 次 ブライン〉	26W1	サギノミヤ CNS-C100Q *1) TNS-C1010CQ	-25~0°C -45~10°C	3 ~ 4 deg°C 4 ~20deg°C (4deg°C)	T-2	T-6	Tは仕様 ブライン 出口温度
凍結防止サーモ 〈海 水〉	26W2	サギノミヤ *2) TNS-C1034CQ	-20~35°C	4 ~20deg"C (4deg"C)	1 °C	−3 <b>°</b> C	海水クーラ 〈出口〉
温調・発停サーモ く1 次プライン>	23C1 23WA]	サギノミヤ センサ TEK-25H006 本 体 DSE-2010N04	-30~+10°C	1.5~6deg°C (3deg°C)	T+1 T+1	T-0.5 T-2	仕様 ブライン 入口温度
温調・発停サーモ 〈海 水〉	23C.2 23WA2	#3) サギノミヤ センサ TEK-25H006 本 体 DSE-2010N04	-30~+10℃	1.5~6deg°C (3deg°C)	T+1 T+1	T-0.5 T-2.0	仕様 海水入口 温度
モータ巻線サーモ	49	テキサスインスルメント クリクソン7895~105-16	_	22deg°C	83°C	105°C	モータ巻線 内蔵
吐出ガスサーモ	26C	旭許器 US-91	<u> </u>	60deg°C 20deg°C	90°C 100°C	150°C 120°C	BCR-25M 以上 BCR-15M
過電流リレー	51M 51B1	三菱電機 #4) TH	80~120%	_	手動		圧縮機 プライン ポンプ
膨 張 タ ン ク 液 面 低 下	33	サギノミヤ FAK-1Q·8	_				膨張タンク 付属
安 全 弁 〈圧 縮 機〉	_	三菱電機	_		吹き始め 2.05MPa	吹出し 2.15MPa	BCR-40M 〈W〉以上
溶 栓 〈谜 箱 器〉	-	三菱電機	_	_	_	75°C	
タ イ マ ー 〈圧 縮 機 始 動〉	19	三菱電機 SRT-N	0~60sec	_		5 sec	Y-A
タ イ マ ー 〈油 圧 保 護〉	2Q	三菱電機 SRT-N	0~60sec	-	1	0sec	63Q
タ イ マ ー 〈同時始動防止〉	2T	三菱電機 SRT-N	0~60sec	_	1	5sec	2 圧縮機 の場合


注 <1) 凍結仕様 +2) +3) +4) は M (W)仕様の場合付属

#### ●BCS形保護スイッチ制御機器一覧表(標準)

機器名称	符号	メ ー カ 名	調整	第章 井	標準	設 定 値	備考
機 皕 右 协	付写	形名	RANGE	DIFFERENTIAL	CUTIN	CUT OUT	備考
高低圧開閉器	63D	サギノミヤ DNS-D306M	LP: -0;07MPa 0.6MPa HP: 0.8MPa 3.0MPa	LP: 0.06MPa 0.4MPa —	手動	LP: -0.07MPa	
油圧開閉器	63Q	サギノミヤ WNS-C106Q <sub>1</sub>	0.05~0.35MPn	0.05MPa	0.13MPa	0.08MPa	
温調発停サーモ 〈一次プライン〉	23C 23WA	サギノミヤ センサ TEK-81D006 本 体 DSE-2010N03	-60~-20°C	1.5~6deg°C (3deg°C)	T+1 T+1	T-0.5 T-2	Tは仕様 プライン 入口温度
※ 温調発停サーモ 〈一次プライン〉	23C 23WA	サギノミヤ センサ TEK-25H006 本 体 DSE-2010N04	-30~+10°C	1.5~6deg°C (3deg°C)	T+1 T+1	T-0.5 T-2	Tは仕様 ブライン 入口温度
モータ巻線サーモ	. 49	テキサスインスルメント クリクソン 7895-105-16	_	22deg°C	83°C	105°C	モータ内蔵
吐出かスサーモ	26C	旭計器 US-91		60deg°C	90°C	150 <b>'</b> C	シリンダヘッド
過電流リレー	51M	三菱電機 TH	80~120%	_	手動		圧縮機
膨 張 タ ン ク 液 面 低 下	33	サギノミヤ FAK-1Q·8	_			タンク底面	タンク付属
膨 張 ダ ン ク リ リ ー フ 弁	1	三吉バルブ	_			吹き出し圧力 0:4MPa	
溶 栓 〈鞋 貓 器〉	_	三菱電機	_		_	75°C	-
タ イ マ ー 〈油 圧 保 護〉	2 Q	三菱電機 SRT-N	0 ~60秒		10	砂	63Q
タ イ マ ー 〈圧縮機始動〉	19	三変電機 SRT-N	0 ~60秒		5	杪	Υ-Δ
タ イ マ ー 〈同時始動防止〉	2 T	三菱電機 SRT-N	0 ~60秒		15	杪	2 圧縮機 の場合
モ 一 タ 負 荷 制 御 サ ー モ	23M	サギノミヤ CNS-C100Q	-25~0°C	3~4deg*C (4deg*C)	—6°C	-10°C	ブライン 出口温度

注 ※ 凍結・生業用の場合に付属(特殊仕様)






21C3

21C1

#### ●圧縮機容量制御段階(BCS)

#### MZ-31

BCS-25M




- 注 1. 斜線をした箇所は容量制御なしのシリンダを示します。。
- 1 電磁弁 開は通電、開は無通電です。
   3 電磁弁(21C1~4)は通電でオンロードとなります。
   4 電磁弁(21C5)は停止時通電で均圧用です。
- 5. モータ負荷制御サーモ(23M)付の場合のみ高温時容量制御があります。

#### BCS-25M·BCS-50MD

状 !	<u>15</u>	容量制御	通算状態の21C	オンロードシリング
停止	畤	0	21C5	
站 助	時	50	-	2-4
高温	時	50		2.4
容量制御	時	50		2.4
全負商	時	100	2101	1.2.3.4

#### <u>MZ-42</u>

BCS-40M




#### BCS-40M-BCS-80MD

状 怒	容量制御	通電状態の21C	オンロードシリング
停止時	0	21C5	_
始動時	33		4-5
高温時	6631	21C1-21C2	3.4.5.6
容量制御時	66%	21C1-21C2	3.4.5.6
全负荷時	100	2101-2102-2103	1.2.3.4.5.6

#### MZ-62

BCS-50M BCS-100M

BCS-130M (No.1)



☐21C5

#### BCS-50M+BCS-100M+BCS-130M(No.1)

状 恕	容量制御	通電状態の21C	オンロードシリング
停止時	0	21C5	
始 動 時	50	<u> </u>	4-6-7-8
高温時	62½	21C1	2.4.6.7.8
容貴制御時	621/2	21C1	2-4-6-7-8
全負荷時	100	21C1-21C2-21C3	1.2.3.4.5.6.7.8

## BCS-80M BCS-130M (No.2)

BCS-160M


MZ-93


ポンプ例 **О**мР LP 🖒 21C2

#### BCS-80M · BCS-130M(No.2) · BCS-160M · BCS-240M


					· · · · · · · · · · · · · · · ·							
ŧ	t	<u>.</u> 5	容量制御	通電状態の21C	オンロードシリング							
停	ъ	85	0	21C5								
始	助	827	50		1-4-5-7-10-11							
Ħ	温	畤	50		1-4-5-7-10-11							
22.1	机 排引	MORY	50		1-4-5-7-10-11							
全	<b>)</b>	jbş	100	2101-2102-2103-2104	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12							

#### (7) 中間圧 (BCS)






#### ●ブライン資料



#### ●モリエル線図



# 10. 運転日誌

BCR-M形運転日誌

		圧・	#i		機		ブラ	イン	冷差	17 水	電動	力機	室			備	Ī			ļ
時	髙	低	2	油	吸	吐	ス	出	>.	丑	電	Æ	<b>.</b>							
	. !		フレン		ス	出			□											
刻		!	クランク室圧		温	温	温		温	温		圧	温							
	圧	圧,		圧	度	度	度	度 C	度	度 C	流 A	V	·c			考	Ť			
時 分		, Mi	Pa	ı	*(	ز ———		<del>-</del>	· · · ·	I	A_	\ <u> </u>		<u> </u>			_			
				<u> </u>											運	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: 	_	前	
											ļ !	!								
		<u> </u>			<del> </del>		<del> </del>													
<u> </u>				 	<del> </del>						<u> </u>	-			<del>                                     </del>					
		-		<u> </u>				-		<u>.</u>	<u> </u>						· · · · · ·			
l l																				
		-		-			<u> </u>	<u> </u>	_				-				•			
	-	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-		<u> </u>		<u> </u> 	<u> </u>		-		<u> </u>	<u> </u>				-
							ļ					ļ <u>-</u>	ļ		-					
			<u> </u>	İ																
			<u> -</u>	ļ	-		1	-				<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>						
	1	ļ		-		<u> </u>	<u> </u>	-	ļ	<u> </u>		<u> </u>	-	<del>-</del> -	-					
						<u> </u>		<u> </u>					<u></u>		<u> </u>					
		-	+-		<del></del>		1	<del>  -</del>		1	<del> </del>		1		-					
	-			+	<del>                                     </del>	-	├-			-	<del>                                     </del>		<del> </del>		<u> </u>					
		<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	_	-		<u> </u>	-	ļ	<u> </u>	-	<u> </u>			-	
:					}								1						_	
<u> </u>						<u> </u>														
	+	-	<del>  -</del>	+	<del> </del>		<u>!                                     </u>		<del> </del>		1-		<del>                                     </del>		-	<del>  "</del>				
	<del></del>	-	<u> </u>	<u> </u>	-	ļ	1	<del> </del>	-	<u> </u>	+			<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>				
							<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		ļ						
													.							
	<del> </del>	<del> </del>	<del>                                     </del>		_		1	† -	†		i		<del> </del>							
	-	<u> </u>	<u> </u>	<u>                                      </u>			-			<u> </u>	1	+	+-	+-		-				
		<u> </u>		<u> </u>		<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u></u>	]	<u> </u>						
	云時間 u_\	船	油 造 (1/)	et i	かく ・ (kg)		特									E			付	
<del></del>	Hr)	-	( <i>Y</i> )				記									<b>A</b>			] 	<b></b>
本日						ł	事									13	<u>E</u>	転	者	
通							項													
34:																				

## BCR-M(W)形運転日誌

			圧	Á	宿	機		7	ライン	冷	却水	TE :	動機	皇			仿	<b>5</b>		
	時 ·	高	低	2	抽	吸	吐	٨	出	٨	出	Œ	電	棄			1/1	19		
				ンク		え	出													
	刻	圧	圧	クランク室圧	圧	温度	温度	温度	_ I	温度	温度	流	圧	温						
時	<del></del> 分	/AL	Щ.	⊥ /± Pa⊧	135			/2	<u>'   ′~</u> ℃	<del>-</del>	`C	A	V	*C			老	÷		
-				1	<u> </u>		<u> </u>		Ť		Ť	<del>``</del>	<u>'</u>		ļ	~ar	4.			
	· :			<u> </u>				↓		-			ļ.			運	較	<del></del>	前	
												_								
	_			_				<u> </u>			<u> </u>		-							
-			<u></u>	<u> </u>				-		<u> </u>				ļ						<del></del>
-				<u> </u>			_		-	<del>                                     </del>	ļ		ļ			-				
															•					
}																				
			!											ļ						
								ļ .		-			<u> </u>			<del> </del>				
								ļ		ļ			<u>_</u>			ļ				
													<u> </u>							,
									+		_							_		
					_			<u> </u> 			ļ						-			
<u> </u>			_														<u>-</u> -			
													! 							
														-					•	
	}							-		<b></b>					_	 	_			
		1		-													·			
	_								ļ						••••					
	Ī															-				=
-									-									-		-
-								<u> </u>												
			_		Ī															
	ŀ							1					. ]							
要	運転			油量		茶補充:	显												付	-
目	(H1	•)	-	( l)	$\bot$	(kg)	*	J								-	年		月 月	8
本日			i				1										Œ	転	者	$\dashv$
通							<sup>-1</sup> 1j	- }								Ţ	<u>.</u> .	-1		
纬								3								}				

## BCS形運転日誌

	時			压	ź	诸 .				I		サブジ	フーラ	ブラ	イン	<b>E</b> 1	助機	室		備	
		曲	中	低	油	低段	低段	高段	高段	水元	水出	液入	液出	スロ	出口	Œ	T				
	aden I		間			低段吸入温度	低段吐出温度	高段吸入温度	高段吐出温度	水入口温度	出口温度	入口,温	出口温度	温	温			温		考	
L	刻	圧	圧		圧	度			度			度	度	度		流	圧		-	~;	
時	分	<u> </u>	MP	a <sub>v</sub>	1		•(		ī	•	C 	•	C T	• <sub>(</sub>	C	A	V	°C			
																		•	運	転	前
-	_			<u> </u>	<u> </u>							<del>                                     </del>			ļ 						
										<u> </u>					<u> </u>			}			
			<u></u> .																		
			-																		
				<u> </u>		ļ <u>.</u>			_					<u></u>			-		-		
											-										
									L						L				L		
					<del>                                     </del>							-									
								 		ļ							-				
															ļ						
																					•
										- <u>-</u> -											
_								 							ļ						
									ļ ļ												
												-									
			<u> </u>												<u> </u>		ļ				
_			ļ						<u> </u>			<del>                                     </del>									
	- <del></del>		]																		
						<u> </u>					<del> </del>				,						
要目	運転	 時間	拾	<u> </u> 油 遈	冷が	某锚充:		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	J	<u> </u>	<u> </u>					 日	L	—— (-)	
-	(H 運転	r)	(	油量		(kg) 某補完												 年	月		EI
本日	处弧	.4.l⊓)	市西	tm 1887	(174	ws THI JL.]	量 記											<u>+</u>	 一 版	者	
通							III												4.K	าย์	i
39.																					

## BCS形運転日誌

	哼		,	<del></del>	ri ri	iš	機			凝維	宿器	サブジ	クーラ	プラ	イン	Æ 1	边 機	室		備	
	·	高	4	低	油	低段	低段	高段	高段	水	. 水 出	液 入	液出	<u>ک</u>	出出	電	電				
			闁			低段吸入温度	低段吐出温度	高段吸入温度	高段吐出温度	入口温度	出口。	温温	出口温	温温	温						
	刻	圧	圧	圧	庄	度度	度	度	度	度	温度	度	度	度	度	流	圧	温		考	
時	分		MPa					2	T	•	C	*(	C	٠,	C	A	ν	*C			
																			運	転	前
										<u> </u>							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
				ĺ												!					
						_															
$\vdash$			-		-														·		
<u> </u>														ļ	٠.						
					-																
$\vdash$									•												
-						ļ			ļ	ļ <u> </u>			<u> </u>	ļ <u>.</u>							
				<u> </u>		}		<u> </u>				l 									<del></del> .
											<u>†</u> I								i		
<u> </u>																					
	<del></del>								<u> </u>		i I	<u> </u>				<u>-</u>					
						<u></u>											!				
					,		!		<u> </u>												
		<u>.                                    </u>						<u></u>	<u> </u>		<u> </u>										
							_		<u> </u>									·			
			-										i							-	
要「	连転	<b>寺 [111</b>	給	由避	冷か	集補充土	<u>,</u>						_					Ei		<del></del> -	
要目	(Hr	·)	(1	2)		(kg)	্ৰ বিশ্ব	1								}				-1	
本日	巡転	ជា (ឆា	្រះជា វ	由量	<sup>(行功</sup>	<b>装補充</b> 量	t 記 	1										年 	月 	, i.e.	Ε .
道							T T	1								}		<u>a</u>	転 	书	
.39:	•				<u>.                                    </u>		3,14			·					<del></del>			·· _			

a


A

修理・取扱い のご相談は

まず お買上げの販売店 施工者・設備業者へ

お買上げ先へご依頼できない場合は





## 自17**5276**当2656

東京情報センター(東京都・山梨県)

大阪 は戦センター (大阪・京都・滋賀) 奈良・和歌山・兵庫)

東語 (06) 6881-1194 大阪市北区天津橋 1-8-30・ FAX (06) 6881-5499 (OAPタフー18階)

横浜 情報センター (神奈川県 静岡県東部ま土川に来)

電話 (045) 681-1194 根派市西区みなどみらいなとし FAX (045) 311-8204 (ランドマークタワー14期)

北関東地区

北切束情報センター 東江 (042) 996-1194 FAX (048) 657-2163 大気市大門町 3-197

[]

前 編 (027) 223-3851 前機術表町 2-20-7 (リブブリーンロードビル3期)

字部宮 (028) 635-7231 宇福宮市大送リ 3-1-17 (大波夏ビル4階)

野 (026) 232-0218 長野市政策 1403 (大通り昭和ビル2階) 松 本 (0263) 32-6539 松本市大手 34-5 (用近主3448人と外間)

中国地区

岡 山 (086) 231-2368 岡山市本河 6-36 (第一セントラルビル5周)

松 江 (0852) 23-3002 松江市海手組織町 553-6 (松江東南東井主命ピル5回)

子 (0859),32-1020 米子市 月益町 2-55 [明治主会米子月2月ピル]期 取 (0857) 26-4410

島 政治 武河 7 (長年7コク生命駅前ビル2年)

広 島 (082) 248-1491 山 口 (0832) 31-6919 下間市行島町 4-1-22 (日本団産会長を与して利 (日本団産会長とクービル) 山 (0834) 21-9075 近山市本町 1-3 (大同生命徳山ビル9周)

山口東 (0839) 21-0920 山口市駅通り 1-3-16 (共工ビル内)

福、山 (0849) 23-3142 港山市北海町 1-1 (別山ちゅうざんビル3所)

#### **《北海道地区**》。

札幌東 (011) 862-0082 札ຸ州市色石区 本通 20丁日本 4-2

川 (0166) 25-1800 ・週川市4条道 9-1703 (短川北洋ビル6両)

函 蛇 (0138) 51-8699 亚汶尔英语现何 1-14 (住友生会五限邓ピル6年)

帝 広 (0155) 24-1669 帯広市西2条南 9-1 (ホシビル5種)

語 (0154) 22-8184 調路市北大道 8 (銀路道道ビル4周)

北 見 (0157) 22-0304 北見市北4条東 1-11 (双連ビル4階)

#### 北陸地区

新 29 (025) 241-0508 新潟市東大通 2-2-1 (タチバナビル5間)

長 器 (0258) 35-5076 長岡市東坂之上町3-2-6 (日本生命長岡ビル5陣)

富 山 (075) 432-0002 (日本生命室山ビル3所)

金 沢 (076) 233-5250 会沢市広岡 3-1-1 (会沢パークビル8階) 福井(0776) 23-8164 福井市大手34-1 (福井政送会録4階)

敦 夏(0770) 23-8300 政党市白護町 5-30 (山砂ビル3隊)

岩 狭 (0770) 52-7820 小浜市四谷町1-10 (ナイスプラザ帯松5階)

### 四国地区

松 (087) 822-6062 高松市会町 1-6-6 (番町フポイビル7階) щ (089) 945-5763

公山市花園町 3-19 / (第百生命松山ビル4隣) 刘 (088) 824-6177 高知市本町 2-2-29 (畑山ビル8風)

徳 岛(088) 626-3577 連島市一番町 2-10 (三栄徒島ビル)

条 (0897) 55-4670 西条市大町 519-2 (NOVAビル)

#### 

仙 台 (022) 221-5663 地台市東京区大河1-1-30 (近仙台ビル2周)

山 形 (023) 642-0359 山形市本町 2-43 (本町ビル・間)

秋 田 (018) 836-7880 秋田市中通 2-3-6 (アトリオンビル8風) 部 山 (024) 922-8959

3 (024) 322-6535 群山市実利町 6-7 (盆山フコク生命ビル2塚) 福 島 (024) 523-2636 福島市栄育 6-6 (ユニックスビル10間)

運動事情報センター

東西東海城センター 報話 (047) 431-1194 FAX (043) 224-8290 千葉市中央区集町 35-10 (住女務事千葉ビル内)

いわき (024) 624-2120 いわきが平大町7-2 (開告生命いわきビル3町)

森 (017) 722-7718 東森市兵馬 2-10-4 (ヤマウビル5階) 八 戸 (017) 845-7289 八戸州八日町 36 (第一ビル5隊)

盛 随 (019) 653-3732 経営市深道:-1-6 (通祥会知6期)

土 浦(0298) 24-1880

水 戸(029) 221-3566

・ 土満市文末町 5-4-(阿部ビル2類)

#### 中部地区

更知県 中部情報センタ-電話 (052) 243-1194 FAX (052) 243-1261 名古周市中区栄 3-18-1 (ナディアバークビル17開)

显 超 (0532) 56-1194 - 型機市大規語 1-91 (福通ビル5階)

三河(0564) 26-7309 質量常能全町 124 (医栄生力両属ビル4陣) 技 卓 (058) 253-8285

战争市機本町 2-20 (選択ビル10間) 多治見 (0572) 25-0624 多治見可求町 2-26-1 (小治ビル3間) 三 盟 (0593) 54-8077 四日常用丸の城町 4-21 (フジサワビル2間)

(059) 226-5204 注意羽所町 375 【首置・明生ビル7類】

鳥 羽 (0599) 26-2456 鼻羽が鼻羽 1-20-3 (羽蛉商佐ビル1間)

浜 松 (053) 455-0836 系統市板屋町 111-2 (メンアクトクワー19年)

掛 川 (0537) 24-8166 毎川市中央 (-4-2 (タクンビル内)

岡 (054) 254-6382 野国市出産町 11-17 (民井・男一共同ビルS庫)

岡 (092) 474-5541 福岡市博多区東 1-9-71

北九州 (093) 551-2937 北九州市小台北区河野3-8-1 (アジア太平洋インボートマート内)

久留米 (0942) 34-6730 久留米市日吉町 16-18 (久留米センタービル内 寅 (0952) 22-2296

佐賀市唐人 2-5-8 (明治生命佐賀中央通りビル4月 西九州 (0958) 26-8301 長崎ホ万才町 3-5 (明日生命長崎ビル7段)

佐世保 (0956) 24-7718 佐世保市三浦町 2-8 (佐伐明治主命会証6期)

### 九州地区:

中九州 (096) 356-6231 成本市技杯 2-17 (第2甲斐田ビル3周)

分 (097) 537-7191 大分布中央町 1-1-5 (大分第一生命ビル3両)

河 (0985) 23-3883 四种市高千烷基 2·5-02 (日本生命区的双种ビルの間 南九州 (099) 226-1912

周児島市東千石町 1-38 (成児島商工会議所ビル)

河 (098) 869-5425 新城市久武地 1-3-1 (久武場セントラルゼル2庫)

#### ご相談窓口 (三菱電機株式会社)

นอง ได้เลยได้เกลือนได้เกลือนได้เกาะเลือน และ 三菱電機冷熱製品に関する

仕機・性能・施工・試運転・ 取扱い・メンテナンス・修理

などの技術内容全般についてのご相談は

東関東地区

三菱電機冷熱相談センタ 〒640-8686 和歌山市手平 6-5-66

図電話 平日 9:00~19:00 (月~金曜日、祝祭日を除く)

全国どこからでもおかけいただける

<u>00</u> 0120-39-2224

通常運話<携帯電話対応> (0734) 27-2224

図FAX (365日 · 24時間受付)

フリーダイアル・・・ 0120-64-2229 通常FAX-----(0734) 28-2229

. เมื่อวันการเป็นสามารถในการมีวิธีการเกิดสามารถเกิดเกิด

## お問い合わせ先一覧(2004年10月更新)

こ菱電機住環境システムズ株式会社 東北社
(022)231-2785 三菱電機住環境システムズ株式会社 東京社
- 三菱電機住環境システムズ株式会社 東京社 - 店舗用パッケージエアコン (03)3847-4337 - ビル用マルチエアコン/設備用パッケージエアコン/ロスナイ (03)3847-4338
ー 店舗用パッケージエアコン (O3)3847-4337 ー ビル用マルチエアコン/設備用パッケージエアコン/ロスナイ (O3)3847-4338
ビル用マルチエアコン/設備用パッケージエアコン/ロスナイ— <b>(03)3847-4338</b>
低温機器/ チリングユーット (U3) 384 /-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社
(052) 725-2045
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社 北陸営業本部
(076) 252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西社
パッケージエアコン/ロスナイ/空調用チリングユニット (06)6310-5060
低温機器/産業用チリングユニット(06)6310-5061
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社
(082)278-7001
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社 四国営業本部
(087)879-1066
(087) 879-1066
(087)879-1066 三菱電機住環境システムズ株式会社 九州社
(087)879-1066 三菱電機住環境システムズ株式会社 九州社 (092)571-7014
(087)879-1066 三菱電機住環境システムズ株式会社 九州社

## 三菱電機船用ブラインクーラ

## BCR·BCS形 取級説明書

## ★三菱電機株式会社 〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3 (三菱電機ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ	
本社冷熱住設営業部 〒107 東京都港区赤坂5-2-20(赤坂バークビルヂング)	(03)5573-3675
太社産業冷熱党業部 〒107 東京都港区赤坂5-2-20(赤坂バークビルヂング)	(03)5573-3697
北海道支社	(011)212-3731
東北支社	(022)216-4615
北関東支社 〒331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	(048)653-0251
<b>東朗市支料</b> 〒260 千葉市中央区新千葉2-7-2 (大宗センタービル)	(043)241-8275
神奈川支社	(045)224-2621
長野支針 〒380 長野市居町5 (勝山ビル7階)	(0262)59-1264
新潟支社	(025)241-7224
北陸支社 〒000 全沢市広岡3-1-1 (全沢パークビル)	(0762)33-5503
中部支社	(052)565-3220
Mill 2004年10月より、	(054)251-2851
浜松支店	(053)456-7115
関西支社	(06)347-2346
<b>含洲本作</b>	京都三哲ビル) (075)361-2191
新しい番号は別添シートをご覧ください。	(078)392-8561
和批川党整所	(0734)24-1265
西国支針 〒730 広馬市中区中間7-32(日本王軍ビル)	(082)248-5411
岡山支店 〒700 岡山市本町6-36(第一セントラルビル)	(086)225-5171
山口党業所	(0834)31-5020
山脉骨髓部 〒690 松江市西津田5-1-3	(0852)24-9335
<b>四宮末社 〒760 草坎市専町1-1-8(日本生命蔦松駅前ビル)</b>	(0878)25-0066
松山支店 〒790 松山市一番町4-1-3(明治生命松山一番町ビル)、	(0899)31-7542
高知営業所 〒780 高知市本町5-6-39 (高知ダイヤビル)	
	(0888)24-94//
高知宮案所	(0888)24-94//